

Порядок обновления прошивки ZTC-7xx через USB

1. Отключите от устройства питание (и внешнее, и аккумулятор).
2. Подключите устройство к компьютеру через USB. Оно должно определиться как внешний диск.
3. Извлеките два файла Reg_.enc и ztc700.enc из архива и скопируйте их в корневую папку этого внешнего диска.
4. Отключите устройство от USB.
5. Подайте основное питание. В этот момент устройство обновится.