

Терминал спутниковый MIELTA M7 THA-1801-01

Руководство по эксплуатации

Редакция от 29.03.2019

Версия ПО 2.7.2.001 Конфигуратор 1.6.166

Тамбов 2019



Оглавление

1.	Вве	дение4
2.	Техн	нические характеристики5
3.	Обц	цие сведения6
	3.1	Питание6
	3.2	Конфигурирование6
	3.3	Подключение6
	3.4	Индикация8
	3.5	Универсальные порты9
	3.6	Цифровые интерфейсы10
4.	Опи	сание работы терминала12
	4.1	Связь12
	4.2	Выгрузка трека на сервер и потребление трафика12
	4.3	Выгрузка точек трека на несколько серверов13
	4.4	Синхронизация времени14
	4.5	Выбор оператора14
	4.6	Выбор SIM-карты15
	4.7	Регистрация точек трека15
	4.8	Критерий перехода в режим стоянки17
	4.9	Фильтрация ложных выбросов GPS-координат17
	4.10	Режимы энергосбережения18
	4.11	Способы настройки параметров терминала 19
	4.12	Точка доступа Bluetooth 20
	4.13	Работа с Bluetooth-гарнитурой21
	4.14	Настройка цифровых датчиков21
	4.15	Работа с системным дисплеем Mielta21
	4.16	Работа с тахографом «АТОЛ»22
	4.17	Работа с CANlog (Р145)23
	4.18	Работа с CANFMS-323
	4.19	Работа с СКД PressurePro APM123
	4.20	Работа с внешним источником навигационных данных



	4.21	Работа с расходомером Eurosens Delta RS100	. 24	
	4.22	Работа с датчиком избыточного давления ZET7012	. 24	
	4.23	Работа со считывателем ADM20	. 24	
	4.24	Идентификация водителя	. 25	
	4.25	Ручное управление дискретным выходом	. 25	
	4.26	Дискретный вход	. 25	
	4.27	Тревожная кнопка	. 25	
	4.28	Работа с виртуальным одометром	. 26	
	4.29	Диагностика	. 26	
5	Обно	вление программного обеспечения	. 26	
6	Монт	аж	. 27	
Прил	ожени	1e 1	. 29	
	Кома	нды общего назначения	. 29	
	Кома	нды set/get	. 33	
	Диагн	ностические команды	. 56	
	Станд	дартные параметры пакета данных	.61	
	Дополнительные параметры пакета данных			
	Списо	ок поддерживаемых устройств и протоколов	. 63	



1. Введение

Спутниковый терминал MIELTA M7 предназначен для использования в составе систем спутникового мониторинга, удаленного контроля и управления. Терминал служит для сбора, обработки, хранения и передачи информации на подвижных и стационарных объектах контроля. В комплексе с дополнительными датчиками позволяет осуществлять контроль расхода топлива, активность исполнительных устройств, параметров автомобиля, идентификацию водителя и многое другое. Терминал адаптирован под питание в любой автомобильной бортовой сети, имеет встроенные антенны для упрощения монтажа.

Терминал сочетает в себе все необходимые для интеграции аппаратные и программные возможности с оптимальной ценой. MIELTA M7 способен быстро и надежно решить задачу контроля и учета на любом объекте.



2. Технические характеристики

Питание	8 – 55 B
	защита от импульсных помех, защита от обратной полярности,
	предохранитель
Потребляемая мощность	Средняя 1 Вт, максимально 3 Вт
АКБ	Li-Po аккумулятор 800 мА*ч, зарядка от бортовой сети и USB
Универсальные порты	4 шт.
	Режим аналогового входа: напряжение от 0 до 36 В, входное
	сопротивление 30 кОм, разрядность 10 бит;
	Режим дискретного входа: активный сигнал – 0 В, внутренняя
	подтяжка 3.3 В, сопротивление 20 кОм, частота до 40 кГц, счет-
	чик до 1000000;
	Режим дискретного выхода: открытый коллектор, ток до 200 мА,
	защита от самоиндукции.
Акселерометр	Встроенный, 8G
1-wire	Встроенный, до 8 устройств на шине
RS232	Встроенный
RS485	Встроенный, до 8 устройств на шине
CAN 2.0b	Встроенный, ISO 15765-4
USB 2.0	Конфигурирование, прошивка, передача данных, питание, за-
	рядка.
Спутниковая антенна	встроенная 25х25 мм, внешнии SMA, автоматическое переклю- чение встроенная/внешняя
Антенна связи	GSM 900/1800 встроенная
Bluetooth 3.0	Встроенный, конфигурирование, обновление ПО, передача дан- ных
Память	16 Мб, 60000 точек, дополнительно microSD до 32 Гб
SIM-карта	2 шт, горячая замена, опционально SIM-чип
Протокол передачи данных	Wialon IPS 1.1, IPS 2.0, бинарный
Количество серверов для	До 3 серверов одновременно
передачи данных	
Степень защиты	IP44
Температура эксплуатации	от -40 до +60 °С
	зарядка встроенного АКБ от 0 до +50 °C
Габаритные размеры	144 х 95 х 28 мм
Macca	130 г



3. Общие сведения

3.1 Питание

Терминал предназначен для работы в автомобильной бортовой сети с номинальным напряжением 12/24В, либо от адаптера USB 5В 1А. При питании от бортовой сети имеется возможность контролировать разряд бортового АКБ и при необходимости переходить в режим энергосбережения до появления определенных условий в зависимости от конфигурации.

Встроенный АКБ рассчитан на поддержание работоспособности терминала в случае кратковременных потерь питающего напряжения или аварийных ситуаций в бортовой сети. Циклический режим работы (заряд-разряд) нежелателен и повлечет быстрый выход из строя встроенного АКБ.

Для объектов, где нет возможности обеспечить постоянное питание терминала или питание подается от «прикуривателя», рекомендуется настроить время работы от встроенного АКБ минимально достаточное.

Для транспортировки готового к работе терминала до объекта установки предусмотрен режим энергосбережения, в котором отключены все активные модули и периферия. Активация режима энергосбережения производится из программыконфигуратора соответствующей кнопкой (или терминальной командой) и отключением питания в течение 10 секунд после выключения индикации. Возврат терминала в рабочее состояние происходит при подаче внешнего питания.

Если встроенный АКБ разряжается во время работы, прибор автоматически уходит в режим энергосбережения, а после отключается полностью.

Во избежание сильного разряда и уменьшения ресурса встроенного АКБ, не допускается хранение терминала с подключенным АКБ и без внешнего питания более 30 дней.

3.2 Конфигурирование

Терминал имеет набор команд для настройки параметров, контроля состояния и вывода информации (см. приложение 1). Работа может осуществляться через порт USB (как в терминальном режиме, так и с программой-конфигуратором), с помощью SMS, TCP-команд с сервера статистики (Wialon), а так же по Bluetooth (с использованием Android-конфигуратора на мобильном устройстве).

Пароль доступа к прибору по умолчанию 12345. При необходимости пароль можно заменить. В случае утери пароля восстановить доступ к прибору возможно, обратившись в техническую поддержку MIELTA.

3.3 Подключение

Терминал имеет разъем USB для подключения к персональному компьютеру и используется для питания, конфигурации и обновления ПО.



Разъем Micro-Fit 3.0 используется для подключения основного питания и периферийных устройств. В комплекте с прибором идет ответная часть разъема и несколько обжатых проводников. На обратной стороне корпуса имеется схематическое изображение подключаемых контактов (рисунок 3).

Перед размещением терминала в месте эксплуатации необходимо установить в него SIM-карту. Для этого необходимо открутить нижнюю крышку корпуса терминала, которая крепится четырьмя винтами.



Рисунок 1. Внешний вид корпуса терминала



Рисунок 2. Корпус терминала, лицевая панель.



Рисунок 3. Разъем периферийный Micro-Fit

Таблица 1. Назначение выводов периферийного разъема.

Номер	Обозначение	Описание
1, 2, 8, 9	Port1(2,3,4)	Универсальные порты 1-4



3, 10	RX, TX	Интерфейс RS-232	
4, 11	А, В	Интерфейс RS-485	
5, 12	CANH, CANL	Интерфейс CAN 2.0b	
6	1W	Интерфейс 1-Wire	
7	VCC	Плюс питания 8 – 55 В	
13,14	GND	Масса (минус питания)	

3.4 Индикация

На передней панели терминала расположены 4 светодиодных индикатора, слева направо: зеленый, желтый, синий, красный (см. таблицу 2).

Таблица 2. Функции индикаторов при нормальной работе основной программы.

Светодиод	Назначение	Горит посто- янно	Моргает медленно	Моргает быст- ро	Моргает 1 раз/сек.
Зеленый	Работа	На терминал подано внеш- нее питание	Нет внешнего пита- ния, терминал рабо- тает от USB или от внутреннего аккуму- лятора	чистка черного ящика	Регистрация точки трека
Желтый	GPS / ГЛО- НАСС	Координаты определены	Неустойчивый прием GPS/ ГЛОНАСС сиг- нала	Время терми- нала не син- хронизировано с внешним ис- точником	-
Синий	GSM	Зарегистриро- ван в GSM- сети	Проблемы с инициа- лизацией или под- ключением SIM- карты к GSM сети	Инициализа- ция и регистра- ция SIM-карты в GSM-сети	-
Красный	Сервер	Подключен к серверу	Проблемы с под- ключением к серве- ру	Активация GPRS-сессии / подключение к серверу	Отсылка па- кета с дан- ными на сервер

Комбинации в индикации:

- 1. Все светодиоды горят нормальная работа прибора;
- 2. Зеленый мигает медленно, красный горит режим аварийного восстановления ПО;
- Зеленый мигает 1 раз в 10 секунд, другой индикации нет режим энергосбережения;
- 4. Синий и красный мигают часто поочередно процесс обновления ПО.

Последовательности в индикации:

1. Удачный запуск:



- загорается красный (запуск загрузчика);
- гаснет красный, загорается зеленый (удачный запуск программы);
- идет подключение к GSM и серверу.
- 2. Неудачный запуск:
 - загорается красный;
 - перезагрузка прибора.
- 3. Неудачный запуск после смены основной программы:
 - загорается красный на несколько секунд;
 - перезагрузка прибора, несколько раз пытается загрузить ПО;
 - восстановление предыдущей версии;
 - нормальный запуск восстановленной версии программы.
- 4. Переход в режим энергосбережения:
 - загораются быстро два крайних, потом два центральных активация режима.

3.5 Универсальные порты

Универсальные порты терминала независимо друг от друга могут функционировать в следующих режимах (см. таблицу 3):

1		Измерение напряжения, 0 – 36 В
	Аналоговый вход	Контроль зажигания, переход через пороговые значения
		Измерение высокой частоты, 1 Гц – 40 кГц
		Измерение низкой частоты, 0,1 Гц – 40,0 Гц
		Счетный по фронту, 0 - 999999 имп.
2	Дискретный вход	Счетный по спаду, 0 - 999999 имп.
		Состояние входа, 0/1
		Энкодер (Port1 + Port2), 0 - 999999 имп., инкремент, декре-
		мент
		Тревожная кнопка, 0/1, генерация события
3	Дискретный выход	0/1, активация по диапазону ключей i-button

Таблица 3. Режимы работы универсальных портов

Аналоговый вход предназначен для измерения напряжения и регистрации медленно изменяющихся сигналов. Измерения уровня сигнала происходит 20 раз в секунду. К полученным данным применяется алгоритм усреднения.

При активации функции контроля зажигания, можно выбрать источник сигнала – один из универсальных портов, либо питающая сеть. В данном режиме терминал следит за напряжением и изменяет логическое значение параметра «*IGN*» при переходе через установленные пороговые значения напряжений.

Дискретный вход, рассчитанный для работы с датчиками и источниками сигнала типа открытый коллектор. Высокий уровень сигнала ограничен напряжением 36 В, низкий уровень должен быть не более 1 В относительно массы (GND). Терминал имеет



внутреннюю подтяжку входа к +3.3 В.

В некоторых случаях, для улучшения помехозащищенности и обеспечения минимального тока нагрузки частотного выхода внешнего прибора, необходимо подключение подтягивающего резистора номиналом 4.7-10 кОм между сигнальным проводом и плюсом питания (не более 36 В).

Терминал имеет два режима измерения частоты — высокой и низкой, два режима подсчета импульсов с синхронизацией по фронту и спаду сигнала, а также режим логического состояния входа (замыкание входа на массу дает логическую единицу).

Режим энкодера задействует два порта одновременно и может вести подсчет импульсов от 0 до 999999 в двух направлениях (инкремент, декремент). Используется, к примеру, для компенсации колебательных движений датчиков расхода.

Дискретный выход построен по схеме «открытый коллектор» и предназначен для управления исполнительными устройствами. Реализованы следующие режимы работы: ручной режим (смена состояния выхода по команде) и режим идентификации (смена состояния выхода по обнаружению ключей iButton / RFID-карт из разрешенного диапазона).

Перед активацией режима дискретного выхода универсального порта терминала, отключите все внешние цепи, подключенные к данному порту.

Перед подключением внешней цепи убедитесь, что ток универсального порта в режиме дискретного выхода не превысит максимально допустимое значение 200 мА.

3.6 Цифровые интерфейсы

Алгоритм работы с цифровыми датчиками построен по традиционной для терминалов MIELTA схеме с виртуальными слотами. В терминале определены слоты для каждого цифрового интерфейса (один для RS232, восемь для RS485, восемь для 1-Wire, восемь для CAN), каждый из которых можно настроить на любой поддерживаемый терминалом датчик. Основным преимуществом такого подхода являются гибкость, удобство настройки и возможность одновременной поддержки разных протоколов на одном интерфейсе. Настройка датчиков может производиться во время работы, не прерывает поток данных и не требует перезагрузки терминала. Данные возможно получить сразу же после корректной настройки датчика (с использованием программыконфигуратора все изменения можно отслеживать в реальном времени).

Рекомендуемые параметры сети для периферийных устройств 1-Wire, RS-485 и САN приведены в таблицах 4, 5 и 6 соответственно.



Таблица 4. Рекомендуемые параметры сети 1-Wire

Протяжённость ма-	Количество	Тип используемого кабеля	Топология
гистрали	устройств на шине		
До 5 м	До 8 шт	Любой	Свободная
До 20 м	До 8 шт	ШТЛП, КЭВВнг, витая пара	Общая шина с патчами
		UTP Cat. 3-5e	до 0,5 м
До 50 м	До 8 шт	Только витая пара UTP, FTP	Строгая общая шина
		Cat. 3-5e	

Таблица 5. Рекомендуемые параметры сети RS-485

Протяжённость ма-	Количество	Тип используемого кабеля	Топология	
гистрали	устройств на шине			
До 20 м	До 8 шт	КЭВВнг 4х0.35(0.5), КСПЭВГ	Общая шина с патчами	
		2x2x0.35(0.5), витая пара	до 5 м.	
		UTP Cat. 3-5e		
До 100 м	До 8 шт	Витая пара FTP, STP, S/FTP	Общая шина с патчами	
		Cat. 5-7	до 2 м.	

Согласно стандарту ANSI TIA/EIA-485-А, при длине шины RS-485 свыше 20 метров необходимо использование терминирующего резистора 120 Ом на противоположном от терминала конце магистрали.

Таблица 6. Рекомендуемые параметры сети CAN

Длина отвода от шины	Тип используемого кабеля или провода	Терминирование
До 0,5 м	КЭВВнг 2х0.35 (0.5),	Не обязательно.
	ПВАМ 2x0.35 (0.5)	Зависит от топологии
		ШИНЫ
От 0,5 до 5 м	КЭВВнг 2х0.35 (0.5), CAN-BUS 1x2x0,34,	Желательно.
	ПВАМ 2x0.35 (0.5) свитый с шагом 15-30	Зависит от топологии
	MM.	ШИНЫ

Т.к. для работы терминала с CAN-шиной используется чаще всего штатная проводка автомобиля неизвестной топологии с отводом не более 5 метров, то необходимость подключения терминирующего резистора определяется опытным путем.

Подробную инструкцию по настройке терминала для работы с CAN-шиной смотрите в справочном руководстве программы конфигуратора.

Для обеспечения правильной и безопасной работы цифровых интерфейсов необходимо объединять потенциалы массы терминала и подключаемых приборов, либо согласовывать сигнал с помощью оптического изолятора.



4. Описание работы терминала

4.1 Связь

Терминал имеет в составе комбинированный коммуникационный модуль SIM868. На печатной плате установлен держатель для двух SIM-карт, для установки SIM-карт необходимо разобрать корпус терминала. Поддерживается «горячая» замена SIM-карты без выключения питания.

Встроенный GSM модем работает в диапазонах 900/1800 МГц, поддерживается GPRS класс В multi-slot 12/10. Для активации GPRS-сессии предусмотрены следующие настройки точки доступа:

- имя точки доступа;
- логин;
- пароль.

Если GPRS-сессия активна, терминал начинает процесс подключения к серверу мониторинга. Возможна одновременная работа с тремя различными серверами. Для настройки соединений используются следующие опции:

- адрес сервера (можно настроить как IP-адрес, например 193.193.165.165, так и DNS-имя сервера, например hosting.wialon.com, максимальная длина имени - 63 символа);
- номер порта в зависимости от протокола (например, 21204);
- пароль доступа на сервер, максимальная длина 15 символов;
- протокол обмена данными (поддерживаются Wialon IPS 1.1, Wialon IPS 2.0 и бинарный протокол).

4.2 Выгрузка трека на сервер и потребление трафика

После успешного подключения к серверам мониторинга терминал начинает выгрузку накопленных данных трека из встроенного «черного ящика». Встроенная память M7 позволяет хранить до 60000 записей, предназначенных для отправки на каждый сервер и для выгрузки через конфигуратор. Количество точек для отправки на каждый сервер не зависит от количества настроенных соединений. Из «черного ящика» первыми выгружаются более новые точки. Терминал позволяет выгрузить до 10 точек в пакете суммарным объемом не более 1 килобайт. Точки трека сохраняются только для задействованных соединений.

Предусмотрены следующие режимы выгрузки данных:

- Быстрая. Этот тип выгрузки является самым неэкономичным с точки зрения потребления трафика, однако позволяет отслеживать объект на сервере с минимальными задержками. Если соединение с сервером активно, точка трека выгружается на сервер сразу же после регистрации в терминале.
- Пакетная. Этот тип выгрузки является компромиссным вариантом между потреблением трафика и задержкой выгрузки актуальных данных на сер-



вер. Для этого режима задается настройка максимально допустимой задержки выгрузки данных. То есть, пакет для отправки на сервер формируется или по достижении максимальной задержки относительно времени отправления предыдущего пакета или если количество записей черного ящика больше максимально возможного количества точек в пакете. Другими словами, если черный ящик пустой, то терминал ожидает таймаут для того, чтобы разрешить отправку очередного пакета, а если в черном ящике накоплены записи, то терминал отправляет пакеты с данными без задержек до тех пор, пока не выгрузит все записи из черного ящика.

 По расписанию. Данный режим предусмотрен для экономичной выгрузки трека. Для этого задается период выгрузки, в течение которого происходит накопление данных. В режиме накопления данных соединения с разрешёнными серверами и GPRS-сессия неактивны. По истечении времени накопления данных терминал соединяется с разрешёнными для работы серверами и выгружает данные. После отправки всех данных «черного ящика» терминал снова разрывает соединения и накапливает данные в течение периода выгрузки. Удаленно в режиме накопления данных терминал доступен только для команд по SMS.

Режимы выгрузки трека задаются отдельно для домашней сети и для роуминга. Здесь стоит отметить, что чем больше точек трека отправляется в пакете, тем меньше накладные расходы на заголовки пакетов и меньше потребление трафика. Для отправки данных терминал использует TCP-соединения.

При настройке режимов выгрузки и условий регистрации точек трека следует учитывать, что в терминале предусмотрена поддержка постоянного соединения с серверами (keep-alive) для того, чтобы соединения не разрывалось по таймауту. Если за время таймаута (3 минуты) активного соединения с сервером не было отсылки пакетов с данными, то на сервер отсылается пинговый пакет. Это сокращает расходы, связанные с разрывами соединения и переподключениями к серверу, но все же потребляет трафик.

Также реализована настройка запрета выгрузки трека в роуминге. Функция предназначена для снижения расходов на связь при непродолжительных выездах (до нескольких дней) из зоны покрытия домашней сети.

4.3 Выгрузка точек трека на несколько серверов

В терминале имеется возможность работы с несколькими серверами мониторинга одновременно. Для каждого сервера можно задать любой поддерживаемый в данной версии ПО протокол передачи. При настройке соединения задаётся активность соединения, указывается IP или доменное имя, порт и протокол передачи данных. Пароль авторизации на сервере и режим выгрузки точек задаётся одновременно для всех соединений, после отправки пароля доступа к терминалу с одного сервера автоматически появляется доступ с других активных серверов, поэтому при необходимости по-



сле завершения удалённой работы с терминалом нужно отправлять команду logout. Все сообщения о действиях пользователя отправляются одновременно на все серверы, заданные в настройках терминала. Максимальное количество записей в ЧЯ не зависит от числа настроенных соединений. Если какой-либо сервер недоступен, то замедляется выгрузка точек на доступные серверы.

4.4 Синхронизация времени

После подачи питания терминалу необходимо синхронизировать системное время с источником точного времени (UTC). Терминал позволяет синхронизировать время тремя способами: запросить точное время с базовой станции сотового оператора, запросить время с сервера NTP или получить с GPS/ГЛОНАСС спутников. До синхронизации времени с UTC в ЧЯ записываются точки со временем относительно момента перезапуска терминала, после синхронизации время в записях пересчитывается и перезаписывается. В момент запуска терминала из ЧЯ удаляются все записи с несинхронизированным временем. Если системное время не удаётся получить от спутников или от базовой станции, то терминал будет запрашивать время у NTP-сервера один раз в час до успешной синхронизации, затем сверять его раз в сутки, если не появится другой источник для синхронизации. Стоит отметить, синхронизация времени по сигналу с базовых станций поддерживается не всеми операторами.

Раз в минуту системное время сверяется со временем, получаемым от спутников. Если TC длительное время находится на стоянке с плохим приёмом сигнала от спутников (гараж, навес), то возможно накопление ошибки хода часов системного времени. Если сигнала со спутников нет в течение суток, то разрешается сверка системного времени со временем базовых станций. Если оператор не передаёт сигнал точного времени, то терминал выполнит сверку времени со временем, полученным от сервера NTP. Максимальная ошибка хода часов системного времени при отсутствии UTS обычно не превышает 1-2 секунд в сутки, но если в момент сверки ошибка хода часов составит больше 15 минут, то на сервер статистики будет отправлено сообщение "WARN: RTC CLOCK". При штатной работе терминала такая ситуация возможна, если очередная сверка системного времени с UTC была выполнена через несколько лет (длительная стоянка TC в гараже со слабым сигналом GSM и спутников).

4.5 Выбор оператора

Имеется возможность задать список приоритетных и запрещённых операторов при нахождении TC в зоне роуминга или при использовании MultiSIM-карт. После подачи питания терминал выполняет поиск доступных операторов для регистрации в сети. Если среди доступных операторов имеются более приоритетные, чем текущий оператор или текущий оператор находится в списке запрещённых, то терминал регистрируется в сети доступного оператора с наивысшим приоритетом. Если регистрация завершилась неудачно или при работе с данным оператором не удалось активировать



GPRS-соединение, то выполняется попытка регистрации в сети разрешённого оператора с более низким приоритетом. Если в списке доступных операторов нет приоритетных и текущий оператор разрешён, то никакие действия по смене оператора не выполняются, а если текущий оператор запрещён, то выполняется попытка регистрации в сети доступных операторов до момента удачной активации GPRS. Если в результате попыток смены оператора удалась регистрация только в сети запрещённого оператора, то GPRS не активируется и терминал будет доступен только по СМС. Сканирование доступных операторов в роуминге выполняется через каждые 15 минут, в домашней сети раз в 2 часа. Если включена отправка GPRS-статусов на сервер, то при смене оператора отправляется соответствующее текстовое сообщение. Если используются две SIM-карты, то для второй карты выполняется аналогичный алгоритм поиска оператора.

4.6 Выбор SIM-карты

При использовании двух SIM-карт после выполнения поиска приоритетного оператора осуществляется выбор приоритетной SIM-карты. SIM-карта для работы выбирается по нескольким критериям в порядке убывания приоритета:

- наличие SIM-карты;
- привязка SIM-карты к конкретному терминалу;
- возможность включения GPRS;
- статус регистрации в сети;
- приоритет SIM-карты (приоритетная, запрещённая);
- уровень сигнала сети.

Если установлена только одна SIM-карта, то терминал не будет переключаться на вторую. Если SIM-карта не была установлена в терминале во время блокировки по SIM-карте, то она также не будет использоваться. Далее приоритет отдаётся той SIMкарте, с которой удалось включить GPRS, даже если она находится в роуминге. Если на обоих SIM-картах GPRS активируется, то приоритет отдаётся SIM-карте, находящейся в домашней сети. Если статус регистрации в сети у обоих карт одинаковый, то выбор делается по критерию приоритета, заданного с помощью конфигуратора. Если одна из SIM-карт запрещена, то терминал будет работать только с разрешённой SIM-картой. Запрещённая SIM-будет доступна только для SMS. Последним критерием является уровень сигнала сети.

4.7 Регистрация точек трека

TC может находиться в зоне действия сети домашнего оператора или в роуминге. Для данных ситуаций выполняется раздельная настройка условий регистрации точек трека.

В терминале реализовано три режима регистрации точек трека:

- остановка;
- стоянка;



• движение.

После подачи питания и синхронизации времени терминал разрешает регистрацию точек трека и переходит в режим «остановка». В этом режиме предусмотрены две настройки:

- Период регистрации точек. Задает временной интервал между моментами регистрации точек трека.
- Время перехода в режим «стоянка». Задает максимальное время нахождения в режиме «остановка», по истечении которого терминал переходит в режим «стоянка». Основное отличие между этими режимами состоит в том, что на стоянке соответствующей настройкой можно разрешить режим пониженного потребления питания, который будет описан ниже.

В режиме «стоянка» предусмотрена настройка периода регистрации точек.

При регистрации начала движения из режимов «остановка» или «стоянка» терминал переходит в режим «движение». Для настройки регистрации точек во время движения предусмотрена возможность разных настроек для двух диапазонов скоростей (низкая скорость / высокая скорость). Для этого сначала нужно задать границу диапазонов скоростей, отделяющую «низкую» скорость от «высокой». Такое разбиение позволяет, например, задать разные настройки для движения в городе и на трассе. Для каждого диапазона реализованы следующие настройки:

- Расстояние. Задает максимальное расстояние относительно предыдущей зарегистрированной точки трека.
- Угол. Задает максимальное изменение направления движения относительно предыдущей зарегистрированной точки трека.
- Время. Задает максимальное время между моментами регистрации точек трека.

Для режима «движение» также реализована регистрация точек трека по превышению максимально разрешенной скорости. Для настройки регистрации точек по превышению предусмотрено две настройки:

- Превышение скорости. Задает максимально разрешенную скорость объекта, по превышению которой регистрируется точка трека.
- Приращение скорости при превышении. Задает интервал регистрации точек трека по превышению скорости.
- Превышение заданного порога ускорения. Точка трека формируется по факту превышения заданного ускорения в единицах G [1.1..8.0], 1G=9.8м/c². Таким образом, имеется возможность фиксирования фактов резкого ускорения и торможения транспортного средства.
- Изменение статуса зажигания. Точка трека формируется при включении или выключении зажигания. Предварительно следует настроить канал и пороговые уровни напряжения для контроля статуса зажигания.



4.8 Критерий перехода в режим стоянки

Имеется возможность выбрать один или несколько критериев перехода в режим стоянки:

- Через заданное время после остановки (режим по умолчанию);
- По факту выключения зажигания (при включении зажигания терминал переходит в режим остановки, если до этого он был в режиме стоянки);
- По смене статуса акселерометра на состояние "STOP".

Если выбрано несколько критериев, то переключение выполняется по выполнению всех выбранных условий (логическое И). Если ни одно условие не выбрано, то терминал не будет переходить из режима остановки в режим стоянки (рис. 4). Для каждого режима задаётся своя периодичность и/или критерии регистрации точек трека.



Рисунок 4. Диаграмма переходов между режимами "Остановка", "Парковка" и "Движение":

4.9 Фильтрация ложных выбросов GPS-координат

Для того, чтобы исключить регистрацию координат с низкой точностью, в терминале реализован «GPS-фильтр». Фильтр имеет следующие настройки:

- Максимальный HDOP;
- Минимальное количество спутников.

Для фильтрации «ложных поездок» и «звезд» на стоянках предусмотрены фильтры по датчику ускорения и фильтр по зажиганию. Фильтры можно независимо активировать и отключать. Если активированы оба фильтра и датчик ускорения зарегистрировал начало движения, а зажигание при этом неактивно (например, при эвакуа-



ции транспортного средства), терминал зарегистрирует трек. Для контроля зажигания может использоваться один из универсальных портов в соответствующем режиме, либо значение напряжения питания терминала. Для каждого источника сигнала существует гистерезис.

Для фильтрации «звезд» на стоянках в местах с неустойчивым сигналом со спутников рекомендуется отключать передачу координат на стоянках снятием соответствующего флажка в конфигураторе или с помощью консольной команды. Если задействован фильтр по датчику ускорения, то в режиме стоянки при количестве видимых спутников меньше 12 и HDOP меньше 0.8 запрещается передача координат. Это сделано для запрета формирования ложного трека, когда TC находится на стоянке длительное время под навесом.

4.10 Режимы энергосбережения

В терминале реализовано три режима энергопотребления:

- Основной режим. В этом режиме терминал регистрирует точки трека и производит отправку данных в соответствии с заданными настройками.
- Режим пониженного энергопотребления. Режим предназначен для экономии заряда аккумулятора на стоянках, исключая при этом потери данных. То есть, регистрация данных с датчиков и GPS-приемника не прекращается. А для экономии энергии отключается GSM-модуль и включается один раз в час на 15 минут для выгрузки трека. Если при этом запрещена выгрузка в роуминге, GPRS-сессия не активируется, но модуль остается во включенном состоянии и терминал готов при необходимости выполнить входящие команды по SMS. Для включения и отключения функции предусмотрена настройка "разрешить режим экономии энергии на стоянках". Если режим разрешен, то терминал переходит в него сразу же после переключения в режим "стоянка".
- Режим энергосбережения. Режим предназначен для длительных стоянок.
 В режиме энергосбережения терминал периодически отслеживает значение напряжения питания, остальной функционал недоступен. Для случаев питания терминала непосредственно от аккумулятора транспортного средства и, если предполагаются долгие перерывы между поездками, рекомендуется включить настройку "разрешить режим энергосбережения на стоянках" для работы от внешнего питания. Здесь задается два пороговых значения "напряжение перехода в режим энергосбережения" и "напряжение выхода из режима эрергосбережения". То есть, здесь терминал также отслеживает изменение напряжения (при заведенном двигателе напряжение выше, чем при отключенном).



4.11 Способы настройки параметров терминала

Настройка терминала производится с использованием текстовых консольных команд. Для получения доступа к терминалу необходимо ввести пароль. В случаях утери пароля можно ввести мастер пароль, запросив его у тех. поддержки Mielta и сообщив IMEI терминала. При этом мастер-пароль имеет ограниченный срок действия.

Реализовано несколько способов настройки терминала:

- ТСР-командами через сервер мониторинга;
- SMS-командами;
- по USB с использованием Windows-конфигуратора;
- по Bluetooth с использованием Android-конфигуратора.

Настройка по TCP или SMS происходит непосредственно отсылкой текстовых консольных команд на терминал. Реализована возможность отсылки нескольких команд в одном сообщении, при этом команды прописываются в порядке их выполнения и разделяются символом "точка с запятой". Полный список команд приведен в приложении 1.

Работа с терминалом Mielta в консольном режиме начинаются с авторизации пользователя командой *pwd*. Все команды, кроме *pwd* и *logout*, возвращают последней строкой *OK* или *ERR*. *OK* означает, что команда выполнена успешно, *ERR* означает, что произошла ошибка при выполнении команды или команда введена некорректно. В терминале существует несколько пользователей, для каждого из которых независимо друг от друга требуется авторизация: 1. Телефон 1 (SMS); 2. Телефон 2 (SMS); 3. Телефон 3 (SMS); 4. Телефон 4 (SMS); 5. USB (командная строка); 6. Bluetooth; 7. TCP (с сервера мониторинга). Разрешена одновременная работа с терминалом нескольких пользователей. Список номеров телефонов, с которых разрешена отсылка команд на терминал, можно получить командой *get phone*, разрешить новый номер телефона - командой *set phone*.

После ввода пароля открывается сессия доступа, которая автоматически закрывается после 30 минут отсутствия активности, либо соответствующей командой.

Команда	Ответ терминала
pwd 12345	Welcome! User logged in
set server 0 on 193.193.165.165 20332 IPS_2_0	ОК
set pwdserver mielta	ОК
logout	Good-bye! User logged out

Таблица 6. Пример работы с терминалом, настройка параметров связи с сервером статистики:

Таблица 7. Пример настройки датчиков:

Команда	Ответ терминала
pwd 12345	Welcome! User logged in
set sensor r4.1 DUTOMNI FUEL 1 1 1	ОК
set sensor OW.1 DS1820 TEMP 1 1 0 4294967295 5	ОК
Logout	Good-bye! User logged out



Для работы по USB или Bluetooth разработаны соответственно Windows и Android-конфигураторы. Управление терминалом происходит через графический интерфейс программы. При работе через конфигуратор также возможно отслеживание показаний датчиков и статусов терминала в реальном режиме времени.

При работе с Android-конфигуратором для начала производится поиск доступных Bluetooth-устройств. После выбора необходимой точки доступа Bluetooth запрашивается PIN-код соединения, после чего конфигуратор предлагает ввести пароль доступа к прибору. После ввода корректного пароля конфигуратор получает доступ к терминалу.

Терминал в операционной системе Windows определяется как виртуальный СОМ-порт. По нажатию кнопки «Выбор устройства» в конфигураторе запускается окно поиска устройств, где отображаются все найденные терминалы. После выбора одного из них и ввода пароля для доступа, происходит подключение. Для работы с Windows-конфигуратором дополнительно реализованы следующие функции:

- обновление прошивки терминала из файла;
- выгрузка записей трека из черного ящика в файл, имеется возможность выгрузки уже отправленных точек;
- импорт/экспорт всех настроек терминала в файл.

4.12 Точка доступа Bluetooth

Для настройки точки доступа предусмотрены следующие параметры:

- **PIN-код**. Необходим для инициализации соединения по Bluetooth.
- Имя точки доступа. Задается для идентификации терминала при поиске доступных Bluetooth-устройств. По умолчанию имя определено как численное значение IMEI устройства.

Реализовано несколько режимов работы:

- Отключен. Точка доступа Bluetooth недоступна.
- Включен до перезапуска. Активирует точку доступа до момента перезагрузки терминала.
- Включен при подаче питания. Точка доступа активируется каждый раз при отключении и подаче внешнего питающего напряжения (даже если при переподключении терминал продолжает работать от встроенного аккумулятора). Точка доступа после переподключения питания активна 15 минут, и если за это время не было произведено соединения по Bluetooth, по истечении этого времени отключается.

• Включен постоянно. Точка доступа Bluetooth всегда доступна.

Работа точки доступа Bluetooth на терминале практически никак не отражается на выгрузке трека и остальном функционале GSM-модуля, что позволяет подключать Android-устройство и использовать как монитор показаний датчиков в режиме реального времени.



4.13 Работа с Bluetooth-гарнитурой

Для возможности приёма голосовых вызовов имеется возможность подключения беспроводной гарнитуры посредством Bluetooth-соединения. Для этого во вкладке "Связь" программы-конфигуратора следует выбрать соответствующий режим, нажать кнопку "Записать параметры" и при необходимости выполнить поиск доступных устройств, нажав кнопку "Настроить". После выполнения сканирования и выбора соответствующего устройства в памяти терминала будет сохранён его MAC-адрес. Далее следует ещё раз нажать кнопку "Записать параметры", после чего терминал будет выполнять соединение автоматически только с выбранным устройством, если он находится на доступном расстоянии. Если выбранное устройство недоступно, то терминал каждые 2 минуты будет выполнять сканирование с целью обнаружения ранее выбранного устройства. Ответ на входящий вызов выполняется автоматически. Если гарнитура не используется, то режим громкой связи следует выключить

4.14 Настройка цифровых датчиков

На интерфейсе RS232 доступен один слот, на интерфейсах RS-485 и 1-Wire доступно по восемь слотов. Таким образом, к терминалу можно подключить 1 датчик по интерфейсу RS232, до 8 датчиков по интерфейсу RS485, и до 8 датчиков по шине 1-Wire.

Для работы с датчиком необходимо выбрать любой свободный слот соответствующего интерфейса, выбрать тип датчика, указать необходимые параметры (адрес на шине, тип данных т. д.). Один датчик может быть выбран в нескольких слотах. Например, если ДУТ выдает 3 параметра (уровень топлива, частоту и температуру), то для получения всех трех параметров необходимо задействовать три слота, настроив каждый слот на запрос соответствующего типа данных.

Пакет данных, отсылаемых на сервер, формируется автоматически в зависимости от наличия активных слотов. На сервере слоты обозначаются следующим образом: R2.1 для RS232, R4.1 ... R4.8 – для RS-485 и OW.1 ... OW.8 – для 1-Wire. Например, первый слот RS-485 и 5-й слот на шине 1-Wire на сервере выглядят следующим образом: R4.1=4096, OW.5=123456. Для некоторых типов датчиков имеется возможность получать по 2 параметра с одного слота, в этом случае слоты на сервере будут иметь следующие обозначения: R4.1.1, R4.1.2 ... R4.8.1, R4.8.2.

4.15 Работа с системным дисплеем Mielta

В терминале реализована поддержка системного дисплея MIELTA на шине RS-485. Дисплей используется для отображения общего состояния терминала, параметров связи, данных с различных интерфейсов, также специально адаптирован под работу на стационарных и подвижных заправочных станциях. Терминал поддерживает до 8 системных дисплеев на шине, каждый из которых способен отображать различные дан-



ные. Дисплей подключается к одному из слотов порта RS-485 с указанием адреса, аналогично датчикам.

4.16 Работа с тахографом «АТОЛ»

В терминале реализована поддержка выгрузки ddd-файлов с тахографа АТОЛ Drive 5 по протоколу «АТОЛ Пенал». В программе-конфигураторе тахограф находится в списке периферийных устройств для интерфейса RS-232. Выгрузка ddd-файлов поддерживается серверами Wialon Local и Wialon Hosting. Для работы с выгруженными dddфайлами на сервере необходим модуль Tacho Manager. Файл может быть загружен из тахографа на сервер по запросу. Формат запроса определен протоколом Wialon IPS 2.0. В запросе в поле «ID водителя» должны быть «Фамилия Имя Отчество», полностью соответствующие данным на карте, т.к. терминал ведет поиск карты водителя в слотах тахографа по этим данным. Кодировка русскоязычных символов в запросе должна быть UTF8. Согласно протоколу Wialon IPS все пакеты с блоками ddd-файла должны быть переданы в одном TCP-соединении. В случае разрыва TCP-соединения терминал присылает на сервер сообщение об ошибке выгрузки. Для начала повторной выгрузки файла требуется заново отправить запрос на терминал.

В терминале также реализована диагностика других проблем, возникающих во время выгрузки ddd-файла. Сообщения об успешности выгрузки файла записываются в «черный ящик» терминала и затем отправляется на сервер Wialon в «сообщении для водителя». Полный список возможных вариантов завершения операции считывания ddd-файла из тахографа приведен в таблице:

Nº	Сообщение	Значение		
1	MSG: 'ddd' file upload: OK	Файл загружен успешно		
2	ERR: 'ddd' file upload: tacho not found in sensor	Ни один из слотов сети датчиков терминала		
	slots	не настроен на тахограф.		
3	ERR: 'ddd' file upload: driver not found in card slots	«Фамилия Имя Отчество» водителя не		
		найдено ни в одном из слотов карт водите-		
		ля тахографа		
4	ERR: 'ddd' file upload: driver card ejected	Карта водителя была извлечена из тахогра-		
		фа в процессе выгрузки ddd-файла.		
5	ERR: 'ddd' file upload: server connection lost	Соединение с сервером Wialon разорвано.		
6	ERR: 'ddd' file upload: serial port connection prob-	В процессе выгрузки ddd-файла тахограф		
	lem	перестал отвечать на запросы терминала.		
7	ERR: 'ddd' file upload: serial port connection prob-	В процессе выгрузки ddd-файла тахограф		
	lem	перестал отвечать на запросы терминала.		
8	ERR: 'ddd' file upload: operation cancelled by user	Были предприняты действия с передней		
		панели тахографа, ограничивающие доступ		
		терминала к данным карты водителя.		
9	ERR: 'ddd' file upload: tracker not ready	Терминал не готов к выгрузке данных		
		(например, не синхронизировано время на		
		часах терминала с мировым временем)		

Таблица 8. Возможные варианты сообщений о выгрузке ddd-файла:



10 ERR: 'ddd' file upload: unknown error		Прочие ошибки.
		Во время выгрузки ddd-файла изменять
		конфигурацию сети датчиков запрещено,
		т.к. это может привести к потере выгружа-
		емых данных.

4.17 Работа с CANlog (Р145)

Терминал М7 поддерживает логгер CAN-шины CANlog (P145). Подключение CANlog доступно по порту RS-232. При этом в слот R2.1 отправляется статус связи с CANlog. Если статус равен нулю, то связь с CANlog успешно установлена. Если статус принимает отрицательные значения, то имеются проблемы с подключением или с настройками CANlog. На сервер статистики данные с CANlog отправляются не данными слота, а отдельными полями значений с префиксами, соответствующими обозначениям в документации CANlog. Существует ограничение на количество данных, хранящихся в записи черного ящика при отбивке точки трека, поэтому при настройке CANlog необходимо выбрать необходимые префиксы, которые будут отправляться на сервер статистики. Выбрать необходимые префиксы для отправки на сервер статистики можно как в конфигураторе, так и удаленно TCP или SMS-командами. Дополнительно через терминал можно настроить номер микропрограммы логгера для выбора типа транспортного средства или подать команду на перезапуск. В слот R2.1 отправляется статус связи с расходомером (0 – нормальная работа, -1 – нет связи, -2 – ошибка данных).

4.18 Работа с CANFMS-3

Терминал поддерживает работу с логгером CAN-шины CANFMS-3. Работа с CANFMS-3 аналогична работе с CANlog за исключением возможности принудительного перезапуска логгера и выбора типа транспортного средства. Тип транспортного средства выбирается через конфигуратор логгера. В слот R2.1 отправляется статус связи с логгером. (0 – нормальная работа, -1 – нет связи, -2 – ошибка данных).

4.19 Работа с СКД PressurePro APM1

В терминале реализована поддержка беспроводных датчиков давления PressurePro. Считывание значений с беспроводных датчиков производится монитором PressurePro APM1, который подключается к терминалу по интерфейсу RS-232. Для работы с данным типом СКД в настройках слота RS232 следует выбрать соответствующий тип датчика. В слот R2.1 отправляется количество активных беспроводных датчиков, с которых монитор PressurePro считывает значения. Терминал поддерживает подключение до 34 датчиков давления. На сервер статистики терминал отправляет значение давления в psi (1 атм = 14,7 psi) и температурную зону для каждой шины (например, P1=15,T1=3). Размерность одной температурной зоны составляет 20 градусов, для оценки температуры используется формула T=(n-2)*20°C, т.е. T1=3 означает, что темпе-



ратура шины находится в пределах от (2-1)*20°С до (3-1)*20°С, т.е. от 20 до 40°С. На сервер статистики отправляются показания только активных датчиков, поэтому после выбора в настройках слота СКД PressurePro APM1 дополнителные настройки не требуются. В слот (параметр R2.1) отправляется количество активных датчиков давления.

4.20 Работа с внешним источником навигационных данных

Терминал поддерживает работу с внешним источником навигационных данных, получаемых через интерфейс RS232 по протоколу NMEA0183. Для подключения внешнего источника в настройках слота RS232 следует выбрать тип датчика "Внеш.GPS-приёмник". На стороне источника при необходимости следует задать следующие настройки:

- 1. Скорость передачи данных 9600 бит/с;
- 2. Чётность данных нет;
- 3. Стоповый бит 1;
- 4. Частота отправки сообщений 1 Гц;
- 5. Отправляемые сообщения: "GGA", "VTG", "GSA", "GLL", "RMC", "ZDA", "GSV".

В слот R2.1 отправляется два числа: HDOP*10 (R2.1.1) и количество спутников (R2.1.2).

4.21 Работа с расходомером Eurosens Delta RS100

Для работы с данным расходомером следует предварительно настроить данный расходомер с помощью соответствующего конфигуратора. Задать настройки:

Цифровой выход - RS232;

Протокол - MODBUS;

Режим автоматической выдачи данных - не выдавать;

Скорость передачи данных - 19200;

Адрес прибора - 1.

В конфигураторе следует выбрать соответствующий тип датчика и настроить набор отправляемых на сервер статистики параметров. В слот R2.1 отправляется статус связи с расходомером (0 – нормальная работа, -1 – нет связи, -2 – ошибка данных).

4.22 Работа с датчиком избыточного давления ZET7012

Для работы с датчиком его следует предварительно настроить с помощью соответствующей программы (ZETLab). Для работы с терминалом следует задать скорость обмена 19200 бит/с, после чего подключить к терминалу и через конфигуратор терминала в настройках слота RS485 указать тип датчика и адрес. Результат измерения отображается в данных слота с точностью до трёх знаков после запятой. Данный результат должен совпадать со значением на вкладке "Измерения" программы ZETLab.

4.23 Работа со считывателем ADM20



После настройки одного или нескольких слотов RS485 для работы с данным считывателем имеется возможность отправки на сервер мониторинга ID RFID-карт и брелоков (Mifare, EmMarin) или ID радиометки ADM21.

4.24 Идентификация водителя

В терминале реализована функция идентификации водителя по RFID-картам или ключам iButton. Для этого должен быть настроен хотя бы один слот с датчиком типа «IBUTTON». Настройка идентификации производится командой *set iomode*. В команде задается диапазон значений разрешенных идентификаторов. Если приложен разрешенный ключ, то происходит смена состояния дискретного выхода.

4.25 Ручное управление дискретным выходом

Для ручного управления состоянием дискретного выхода предусмотрена команда set iomode <ionum> <mode>, где параметр mode может иметь значения: dout_on - дискретный выход : выход открыт (OK) dout_off - дискретный выход : выход закрыт (OK) <ionum> - номер универсального порта: 1..4

4.26 Дискретный вход

Для режима «дискретный вход» универсальных портов существует пять подрежимов:

- Частотомер с точностью 1 Гц для диапазона 1 40000 Гц.
- Частотомер с точностью 0.1 Гц для диапазона 0,1 40,0 Гц.
- Счетчик. Для данного режима дополнительно реализована возможность сброса значения.
- Энкодер. Данный режим задействует оба входа и предназначен, например, для работы с устройством съема сигнала (УСС).
- Состояние. В данном режиме на сервер мониторинга отправляется состояние входа (0 или 1).

При необходимости для режима "Счётчик" можно настроить срабатывание дискретных входов по фронту или по спаду импульсов.

4.27 Тревожная кнопка

Для сигнализации об экстренных событиях реализована функция тревожной кнопки. Каждый универсальный порт может быть использован для подключения тревожной кнопки. При срабатывании кнопки генерируется внеочередная запись в черном ящике. Дополнительно можно настроить генерацию текстового сообщения для отправки на сервер мониторинга.



4.28 Работа с виртуальным одометром

Реализован алгоритм подсчёта пройденного расстояния на основе навигационных данных. Расчёт суммарного расстояния не зависит от настроек регистрации точек трека. Пройденное расстояние сохраняется в памяти терминала с точностью до 1 метра, но точность измерения расстояния зависит от точности определения координат, т.е. в конечном итоге зависит от параметра HDOP и условий приёма сигнала спутников. На открытой местности при движении по трассе погрешность не превышает 1%. Погрешность может увеличиться, если трек состоит из множества поворотов и разворотов (экскаватор, погрузчик). На сервер статистики можно отправлять абсолютное значение пройденного расстояния или относительное. При отправке относительного значения одометра в каждой точке трека сохраняется расстояние, пройденное с момента регистрации предыдущей точки трека. Абсолютное значение на сервер отправляется в километрах, относительное – в метрах.

4.29 Диагностика

В терминале реализовано несколько команд диагностики терминала, по которым возможно определить некоторые неисправности оборудования, например проблемы с приемом GPS/ГЛОНАСС или потерю связи с датчиком. Полный список команд диагностики приведен в таблице «диагностические команды» приложения 1.

5 Обновление программного обеспечения

Имеется несколько способов обновления ПО терминала:

- 1. Обновление по USB через программу-конфигуратор см. руководство по работе с конфигуратором.
- Удалённое обновление: терминалу следует отправить команду "serupdate N" любым доступным способом (SMS, TCP или из конфигуратора). N – номер версии прошивки на сервере. Во время удалённого обновления ПО терминал продолжает работать в штатном режиме. Статус обновления прошивки можно запросить с сайта сервера мониторинга, из конфигуратора или с помощью SMS (см. описание команды "get statusupdatefw").

В случае повреждения встроенного ПО терминала и при невозможности обновления ПО штатным способом, предусмотрен режим аварийного восстановления ПО. Для восстановления необходимо замкнуть перемычкой два специальных контакта на плате терминала (см. рисунок 4), подключить персональный компьютер USB-кабелем (USB порт компьютера должен обеспечивать питание терминала), запустить на компьютере специальную утилиту. Данная утилита записывает в терминал базовую версию ПО, которая способна восстановить основные функции терминала для последующей



установки актуальной версии ПО штатным способом.



Рисунок 5. Плата М7, внешний вид.

После завершения обновления прошивки терминал перезапускается, затем выполняется конвертирование текущих настроек терминала, а в случае несовместимого формата записей ЧЯ предыдущей и новой версии выполняется очистка ЧЯ. Если в новой версии прошивки имеются новые параметры настроек, то их значение устанавливается в значения по умолчанию. Реализован алгоритм конвертирования настроек после обновления прошивки на более раннюю версию (при откате).

6 Монтаж

Установка терминала М7 на транспортное средство может производиться несколькими способами:

- Скрытая установка с применением встроенной GPSaнтенны. Терминал должен располагаться горизонтально логотипом вверх. Допускается установка под пластиковые, деревянные или стеклянные элементы кузова и интерьера автомобиля. Питание терминала должно осуществляться через интерфейсный разъем от бортовой сети автомобиля.
- 2. Скрытая установка с применением внешней спутниковой антенны. Терминал может быть установлен произвольно на любые поверхности в любом положении. Установка внутри закрытых металлических шкафов и помещений может значительно ухудшать качество беспроводной связи. Внешняя спутниковая антенна должна быть установлена горизонтально, магнитным основани-



ем вниз, на удалении от перекрывающих верхнюю полусферу металлических деталей.

 Открытая установка. Терминал монтируется внутри салона автомобиля, горизонтально, логотипом вверх, на приборную панель, либо под углом до 90 градусов на лобовое стекло, логотипом вперед по ходу движения. Питание терминала может быть как от бортовой сети 12/24 В, так и через USB порт от специального адаптера, с выходом USB 5B, 1A.

Крепление терминала нужно производить с помощью метрических или самонарезающих винтов. Провода и кабели, подключенные к терминалу, должны быть закреплены любым способом во избежание повреждения разъемов и изоляции проводов от вибрации и деформации.

Место расположение терминала должно быть выбрано таким образом, чтобы полностью исключить нагрев терминала от источников тепла с температурой более 40°С, попадание на терминал воды и любых технических жидкостей.



Приложение 1

Команды общего назначения

1. Ввод пароля для авторизации (*pwd*)

Формат команды: *pwd <password>*

Описание:

<password> — действующий пароль, без авторизации выполняется только команда get imei при запросе через USB или Bluetooth.

Пример: Запрос: pwd 12345 Ответ: Welcome! User logged in

2. Смена пароля (changepwd)

Формат команды: changepwd <old_pwd> <new_pwd> <new_pwd>

Описание: <old_pwd> - старый пароль, <new_pwd> - новый пароль

Пример:

Запрос: changepwd 12345 654321 654321 Ответ: New password accepted OK

3. Окончание сеанса работы (logout)

Формат команды: logout

Описание:

После ввода команды дальнейшая работа с терминалом возможна только после повторного ввода команды *pwd*. Если у пользователя нет активности в течение 30 мин., сеанс завершается автоматически.

Пример: Запрос: logout Ответ: Good-bye! User logged out

Запрос версии ПО (version)

Формат команды: version

Описание:



Возвращает версию прошивки и дату сборки, в конце строки модель терминала (М7) и версия загрузчика (ВТ).

Пример: Запрос: version Ответ: ver. 2.7.2.002 19.03.2019 M7 (N6) OK

5. Перезагрузка терминала (rebootall)

Формат команды: *rebootall*

Описание:

После выполнения данной команды терминал перезапускается, при этом ответ "OK" не гарантируется при отправке команды через SMS, TCP или Bluetooth.

Пример: Запрос: *rebootall* Ответ: ОК

6. Перезагрузка модуля, сброс параметра (reset)

Формат команды: reset <module/parameter>

Описание:

<module/parameter> - перезапускаемый модуль/сбрасываемый параметр

- gsm модуль gsm-связи;
- gps навигационный модуль;
- canlog CanLog P145, подключенный к слоту RS232;
- cnt1 счётчик импульсов для универсального порта 1;
- cnt2 счётчик импульсов для универсального порта 2;
- cnt3 счётчик импульсов для универсального порта 3;
- cnt4 счётчик импульсов для универсального порта 4;
- can переинициализация встроенного в терминал модуля CAN;
- odometer значение одометра.

Пример:

Запрос: reset gsm Ответ: Restart GSM module OK

7. Переход в спящий режим (gosleep)

Формат команды: gosleep

Описание:

Спящий режим используется только для длительного хранения прибора в выключенном состоянии, при этом ответ "OK" не гарантируется при отправке команды через SMS, TCP или Bluetooth.



Пример: Запрос: gosleep Ответ: ОК

8. Включение/выключение режима эха (echo)

Формат команды: *echo <on/off>*

Описание:

Данная команда может исполняться только в командной строке (терминале) и не является актуальной для SMS и для TCP.

Пример: Запрос: *echo on* Ответ: ОК

9. Запрос на обновление прошивки (serupdate)

Формат команды: serupdate <n>

Описание:

<n> - номер версии прошивки на сервере обновлений.

Если во время обновления ПО не был выполнен перезапуск терминала, то через некоторое время на сервер статистики будет отправлено одно из следующих сообщений:

"UPDERR: Update canceled" – обновление ПО было отменено командой serupdate stop;

"Firmware update successful" – успешное завершение обновления ПО;

"UPDERR: Memory write" – ошибка записи новой версии ПО, терминал перезапущен;

"UPDERR: Update cancelled by configurator" – обновление ПО выполнено через конфигуратор;

"UPDERR: Update start error" – требуемый номер прошивки на сервере не найден;

"UPDERR: Pure connection" – исчерпан лимит попыток соединения с сервером, нужно уточнить правильность настроек IP и номера порта для связи с сервером обновлений.

См. также команды get/set statusupdatefw, get/set updserverip, get/set updserverport.

Пример: Запрос: serupdate 6 Ответ: Start update OK

10. Загрузка заводских настроек (default)

Формат команды: *default*

Описание: После исполнения команды терминал перезагружается.

Пример:



Запрос: *default* Ответ: ОК

11. Запрос результатов измерения датчика на слоте (slotdata)

Формат команды: slotdata <SLOT>

Описание:

<SLOT> - название слота (см. команду set sensor) Команда возвращает строку следующего формата: <DATA><OUTDATA> <DATA> - тип выходных данных на датчике <OUTDATA> - измеренное значение

Пример: Запрос: *slotdata r4.2* Ответ: FUEL 0 OK

12. Сканирование подключенных по 1-Wire датчиков (scanwire)

Формат команды: scanwire <SLOT>

Описание:

Команда возвращает список 8-байтных идентификаторов устройств, подключенных по 1-Wire. Если нет подключенных устройств, то команда возвращает NA

Пример: Запрос: *scanwire* Ответ: NA OK

13. Удаление всех зарегистрированных точек трека (очистка "чёрного ящика") (bboxclear)

Формат команды: *bboxclear*

Описание:

Команда запускает процесс очистки "чёрного ящика", очистка выполняется несколько секунд, после чего терминал перезапускается.

Пример: Запрос: *bboxclear* Ответ: *BBox clear process started OK*



Команды set/get

1. Настройка имени пользователя

(set/get loginapn) Формат команды: set loginapn <sim> <new_login> get loginapn <sim>

Описание: <sim> - номер SIM-карты, 1 или 2 <new_login> - имя пользователя

Пример: Запрос: *set loginapn 1 mts;get loginapn 1* Ответ: ОК MTS OK

2. Настройка пароля пользователя (set/get pwdapn)

Формат команды: set pwdapn <sim><new_pwd> get pwdapn <sim> Описание: <sim> - номер SIM-карты, 1 или 2 <new_pwd> - пароль пользователя

Пример: Запрос: *set pwdapn 1 mts;get pwdapn 1* Ответ: OK MTS OK

3. Настройка точки доступа (set/get apn)

Формат команды: set apn <sim> <new_addr> get apn <sim> Описание: <sim> - номер SIM-карты, 1 или 2 <new_addr> - точка доступа

Пример: Запрос: *set apn 1 internet.mts.ru;get apn 1* Ответ: OK INTERNET.MTS.RU OK

4. Получение IMEI GSM-модуля (get imei)

Формат команды: get imei



Описание: Применяется только с *"get".* Команда возвращает IMEI GSM-модуля терминала.

Пример: Запрос: *get imei* Ответ: 868345032128613 ОК

5. Настройка PIN-кода SIM-карты (set/get pin)

Формат команды: set pin <sim> <new_pin> get pin <sim> Описание: <sim> - номер SIM-карты, 1 или 2 <new_pin> - PIN-код

Пример: Запрос: *set pin 1 1234;get pin 1* Ответ: ОК 1234 ОК

6. Получение данных с датчика ускорения (get accel)

Формат команды: get accel

Описание: Применяется только с *"get"*. Возвращает 3 значения в диапазоне [-4095..4095] по трем осям - X, Y, Z, что соответствует значению [-8G..+8G], четвёртый параметр – результирующее значение G с дискретностью 0.01, пятый параметр – состояние фильтра, связанного с датчиком ускорения: "INIT" – фильтр не задействован; "TRAVEL" – режим "движение"; "STOP" - режим стоянки или остановки; "DISTURBANCE" – выполняется поворот TC.

Пример: Запрос: *get accel* Ответ: 44 -66 -496 0.98 STOP OK

7. Получение значения напряжения питания терминала (get syspwrdata)

Формат команды: get syspwrdata

Описание: Применяется только с "get". Возвращает значение напряжения бортовой сети, напряжение на разъеме USB, напряжение встроен-



ного АКБ в вольтах, а также диагностические данные.

Пример: Запрос: get syspwrdata Ответ: 14.371 4.856 3.881 5 0 ОК

8. Получение навигационных данных (get satsdata)

Формат команды: get satsdata

Описание: Применяется только с *"get"*. Команда возвращает текущие навигационные данные

Пример: Запрос: get satsdata Ответ: 06:52:38 27.03.18 LAT 52.760361 N LON 41.312553 E SPEED 73 ANGLE 227 HEIGHT 161 SATS 10 HDOP 0.9 OK

9. Получение количества неотправленных данных в ЧЯ (get bboxdata)

Формат команды: *qet bboxdata*

Описание:

Применяется только с "get".

Для каждого соединения имеется свой независимый ЧЯ. Ответ содержит 5 чисел, каждое число говорит о том, сколько неотправленных записей имеется в каждом ЧЯ. Первые три – количество неотправленных точек для каждого TCP-соединения, четвёртое – число точек в резервном ЧЯ (должно быть 0), пятое – количество записей с несинхронизированным временем (записи скопируются в ЧЯ для активных соединений после синхронизации времени и будут удалены).

Пример: Запрос: *get bboxdata* Ответ: 854 29454 28456 0 104 ОК

10. Настройка пароля доступа на сервер статистики (set/get pwdserver)

Формат команды: set pwdserver <pwd> get pwdserver

Описание: <*pwd>* - пароль доступа на сервер статистики. Команда задаёт и возвращает пароль доступа на сервер статистики

Пример:



Запрос: *set pwdserver newpassword;get pwdserver* Ответ: OK NEWPASSWORD OK

11. Настройка соединения с сервером (set/get server)

Формат команды: set server <NC> <EN> [<DOMAIN> [<PORT> [<PROT>]]] get server <NC>

Описание:

<NC> - номер TCP-соединения (0..2);
<EN> - статус соединения (on/off/reset);
on – работа с сервером разрешена;
off – работа с сервером запрещена, но настройки сохранены;
reset – сброс настроек связи с сервером (используется только с командой set)
<DOMAIN> - IP или доменное имя сервера. Для соединения 0 максимальная длина 63 символа, для
1,2 – 47 символов;
<PORT> - номер порта;
<PROTOCOL> - используемый протокол для передачи данных.
Параметры <DOMAIN> <PORT> <PROT> не являются обязательными. Если они были заданы ранее, то для изменения статуса соединения без изменения настроек достаточно отправить команду в формате server <NC> <EN>.
<PROT> для серверов 0..2 может принимать следующие значения: IPS_1_1, IPS_2_0 или BINARY.
При попытке запретить соединение с главным сервером в ответ придёт сообщение с ошибкой.

Пример:

Запрос: set server 1 on google.ru 12345 IPS_2_0;get server 1 Ответ: OK ON GOOGLE.RU 12345 IPS_2_0 OK

12. Настройка списка разрешённых номеров телефонов (set/get phone)

Формат команды: set phone <n> <phone> get phone

Описание:

<n> - номер записи в телефонной книге (1...4), phone - номер телефона (если в качестве номера телефона phone вводится знак "-", то запись n телефонного номера сбрасывается и становится неактивной). Команда get возвращает все записи телефонной книги, телефон прописывается в формате 79051211671. Длина номера от 4 до 15 цифр.

Пример:

Запрос: set phone 1 79151234567;set phone 2 79150000000;get phone Ответ: ОК ОК 79151234567 79150000000 79004998729 79050850572 ОК

13. Конфигурирование слота (set/get sensor)

Формат команды: set sensor <SLOT> <TYPE> <DATA> <TPOINT> <PERIOD> <NET> (для слотов RS232 и RS485)



set sensor <SLOT> <TYPE> <DATA> <TPOINT> <PERIOD> <IDLOW> <IDHIGH> <THOLD> (для слотов 1-Wire) set sensor <SLOT> <na или n/a> - освободить слот get sensor <SLOT> - запрос настроек слота Описание: <SLOT> - идентификатор слота для портов RS-232 (R2.1), RS-485 (R4.1, R4.2, ... , R4.8) или (OW.1, OW.2, ..., OW.8) для 1-Wire. <ТҮРЕ> - тип подключаемого датчика (см. список поддерживаемых устройств); <DATA> - поддерживаемый тип данных (см. список поддерживаемых устройств); <TPOINT> - флаг отсылки измеренных данных на Wialon (1 - данные отсылаются, 0 - данные не отсылаются); <PERIOD> - период опроса датчика, сек.; <NET> - сетевой адрес датчика (для RS-485 диапазон адресов 1..255, для RS-232 адрес всегда равен 255) <IDLOW> - нижнее значение диапазона разрешенных адресов устройств 1-Wire, (0..4294967295) <IDHIGH> - верхнее значение диапазона разрешенных адресов устройств 1-Wire, (0..4294967295). Если требуется выбрать одно устройство с известным адресом, то <IDLOW> должен быть равен <IDHIGH> Команда "get" возвращает настройки для выбранного слота. Для портов RS-232 и RS-485 список возвращаемых параметров следующий: <TYPE><DATA><TPOINT><PERIOD><NET>. Для порта 1-Wire список возвращаемых параметров следующий: <TYPE> <DATA> <TPOINT> <PERIOD> <IDLOW> <IDHIGH> <THOLD>.

Пример:

Запрос: *set sensor r2.1 canlog status 1 1 255;get sensor r2.1* Ответ: ОК CANLOG STATUS 1 1 255 OK

Настройка списка дополнительных параметров, отправляемых на сервер с зарегистрированной точкой трека (set/get windata)

Формат команды: set wIndata {<FLAG1>}..{<FLAGn>} get wIndata

Описание:

Набор данных определяется флагами, перечисленными через пробел после команды. Если нет необходимости в отсылке всех данных, то после set windata ничего указывать не надо. Возможные названия флагов <FLAG1>...<FLAGn>: gprs, io1, io2, io3, io4, accl, igns, odom

gprs – отправка данных о состоянии связи (см. таблицу "Дополнительные параметры пакета данных", параметры 10-15)

io1, io2, io3, io4 – отправка значений универсальных портов

accl – отправка значения ускорения в единицах G с дискретностью 0.01G, при этом достоверность гарантируется для значений до 8G.

Igns – отправка статуса зажигания

odom – отправка значения одометра

Команда "get" возвращает список отсылаемых на сервер мониторинга дополнительных параметров в пакете с зарегистрированной точкой трека. Если ничего не отсылается, возвращается *NONE*.



Пример: Запрос: *set wIndata io1 odom gprs accl;get wIndata* Ответ: OK GPRS IO1 ACCL ODOM OK

15. Установка/запрос номера программы на CanLog (set/get canlogprgnum)

Формат команды: set canlogprgnum <n> get canlogprgnum

Описание: <n> - номер программы логгера CanLog. Действительна для логгера CANlog.

Пример: Запрос: *set canlogprgnum 100;get canlogprgnum* Ответ: ОК 100 ОК

16. Запрос статуса регистрации в сети и статуса соединения с серверами статистики (get gsmstatus)

Формат команды: get gsmstatus

Описание:

Применяется только с "get"

Команда возвращает строку вида: <NSIM> <DET1> <DET2> <RSSI1> <RSSI2> <OPER1> <OPER2> <REG1> <REG2> <GPRS> <SRV0> <SRV1> <SRV2> <SRV3>.

Где <NSIM> - выбранный слот SIM-карты. Возможные значения: SIM1, SIM2;

<DET1> <DET2> - статус наличия SIM-карты слоте 1 и 2. Возможные значения: DETECT (SIM-карта обнаружена), NDETECT (SIM-карта не обнаружена);

<RSSI1> <RSSI2> - Уровень сигнала сети GSM для SIM1 и SIM2 (0..31);

<OPER1> <OPER2> - Код текущего оператора для SIM1 и SIM2;

<REG1> <REG2> - Статус регистрации в сети GSM для SIM1 и SIM2. Возможные значения:

NO_SEARCH - не зарегистрирован в сети, не ищет сеть;

REG_HOME – зарегистрирован в домашней сети;

SEARCH – не зарегистрирован, поиск сети;

DENIED - регистрация запрещена;

UNKNOWN – статус не определён (обычно при отсутствии SIM-карты);

REG_ROAMING – зарегистрирован в роуминге;

<GPRS> - статус GPRS (GPRS_Y, GPRS_N – GPRS включен и выключен соответственно)

<*SRV0>..<SRV3>* - статусы соединений с серверами статистики и сервером обновлений. Возможные значения:

AUTH – выполняется авторизация на сервере;

CONNECTED – терминал авторизовался на сервере;

REJECTED – сервер отклонил запрос на авторизацию,

PASSWORD_ERR – неправильный пароль авторизации на сервере;

NO_CONNECT – нет TCP-соединения с сервером.

Пример:



Запрос: get gsmstatus Ответ: SIM2 NDETECT DETECT 0 17 0 25002 NO_SEARCH HOME G_N NCONN NCONN NCONN OK

17. Установка/запрос списка Can-префиксов для отправки на сервер статистики (set/get canlogprefixes)

Формат команды: set canlogprefixes <PREF_1> <PREF_2> ... <PREF_N> get canlogprefixes

Описание:

Действительна для логгера CANlog и CANFMS Обозначения префиксов: "S","A","B","C","D","E","F","G","R","H","I","J","K","L","M","N","O","P","U","V", "WA","WB","WC","WD","WE","WF","WG","WH","XA","XB","XC","XD","XE","XF","XG","XH","XI","XJ","XK", "XL","Z". Описание каждого префикса содержится в документации на CAN-логгер и в соответствующей вкладке конфигуратора.

Пример:

Запрос: *set canlogprefixes s a b c wh wg;get canlogprefixes* Ответ: ОК SABCWGWH ОК

18. Запрос оставшегося места в записи чёрного ящика

(get canlogbufspace)

Формат команды: get canlogbufspace

Описание:

Применяется только с "get"

Применяется с целью контроля возможности добавления новых CAN-параметров для отправки на сервер статистики.

Пример: Запрос: *get canlogbufspace* Ответ: 36 BYTES FREE OF 59 OK

19. Запрос данных CANlog по списку префиксов (get canlogdata)

Формат команды: get canlogdata <PREF_1> <PREF_2> ...<PREF_N>

Описание: Применяется только с "get" Запросить можно любые префиксы, разрешенные для данного вида техники (даже если они не отправляются на сервер статистики)

Пример: Запрос: *get canlogdata A B C H* Ответ: A0.0 B0.0 C0.0 H0 OK

20. Запроса статуса удаленного обновления прошивки (get statusupdatefw)



Формат команды: get statusupdatefw

Описание:

Применяется только с "get"

Команда возвращает следующие данные о процессе обновления ПО: статус обновления(UPDATE STA-TUS), номер прошивки (VER), количество принятых байт (DOWNLOAD), количество оставшихся попыток соединений с сервером обновлений (RESTCONNECTS). Если в данный момент прибор не обновляется, то команда возвращает UPDATESTATUS: FIRMWARE IS NOT UPDATED OK.

Пример:

Запрос: get statusupdatefw

OTBET: UPDATE STATUS: UPDATE FIRMWARE VER: 320 DOWNLOAD: 256 BYTES RESTCONNECTS: 99 OK

21. Настройка работы Bluetooth (get/set btooth)

Формат команды:

set btooth <mode> - настройка режима работы

set btooth name <name> - установка имени устройства

set btooth pin <pin> - установка PIN-кода для соединения с устройством

set btooth mac <mac> – запись MAC-адреса гарнитуры для голосовой связи

get btooth cfg – получение текущих настроек Bluetooth

get btooth state – получение текущего статуса Bluetooth

get btooth mac – получение МАС-адреса гарнитуры для голосовой связи

get btooth scan – получение результата сканирования видимых устройств

Описание:

Команда получения текущих настроек Bluetooth возвращает строку вида

<name> <pin> <mode>

<name> - имя устройства, отображаемое в списке обнаруженных устройств в результате сканирования. По умолчанию совпадает с IMEI терминала, максимальная длина – 15 символов.

<pin> - pin-код для установки соединения с терминалом, по умолчанию – 0000, возможные значения должны находиться в диапазоне [0000..9999].

<mode> - сохранённый в конфигурации режим работы Bluetooth:

"on" – включен постоянно;

"off" – выключен постоянно;

"onrst" – включен до перезапуска терминала;

"ontmout" – Bluetooth включается на 15 минут после подачи внешнего питания;

"speaker" — Bluetooth используется для подключения беспроводной гарнитуры голосовой связи, при этом должен быть задан МАС-адрес.

Команда получения текущего состояния Bluetooth возвращает два числа:

<status> <connect>

<status> – число от 0 до 25, указывающее на текущее состояние модуля Bluetooth. Частные случаи:

"0" – модуль не проинициализирован

"5" – модуль в состоянии готовности

<connect> – наличие активного соединения в текущий момент.

"0" – активного соединения нет

"1" – активное соединение есть.

<mac> - МАС-адрес гарнитуры беспроводной связи, считывается и записывается в формате



11:22:33:44:55:66

Запрос get btooth scan возвращает ответ ERR или OK. В первом случае нужно убедиться, что настроен режим "Громкая связь", затем следует отправлять команду начала сканирования до получения ответа OK. После данного ответа процесс сканирования начнётся заново. Ответ ERR может возвращаться в том случае, если Bluetooth-модуль в текущий момент уже выполняет поиск устройств, для уточнения состояния модуля можно воспользоваться командой get btooth state. Сразу же после получения ответа 5 0 OK в течение одной секунды следует отправить команду get btooth scan.

После настройки параметров Bluetooth рекомендуется выполнить команду "get btooth cfg" для контроля правильности выполненных настроек.

Пример 1:

Запрос: *set btooth pin 1234;set btooth name mielta;set btooth onrst;get btooth cfg;get btooth state* Ответ: ОК ОК MIELTA 1234 ONRST ОК 50 ОК

Пример 2: Запрос: *get btooth scan* Ответ: OK +BTSCAN: 0,1,"Redmi",38:a4:ed:f1:12:3e,-71<0D> +BTSCAN: 0,2,"Alcatel PX",dc:f0:90:28:0a:a6,-88<0D> +BTSCAN: 0,3,"Redmi 4x",00:ec:0a:71:01:77,-88<0D> +BTSCAN: 1<0D>

22. Настройка фильтра координат по датчику ускорения (set/get aclfilter)

Формат команды: set aclfilter <IS_ENABLED> get aclfilter

Описание:
<IS_ENABLED> - Разрешение фильтра координат по зажиганию. Возможные значения: ON OFF.

Пример: Запрос: *set aclfilter on;get aclfilter* Ответ: OK ON OK

23. Запроса статистики спутников (get statsats)

Формат команды: get statsats

Описание:

Применяется только с "get"

Команда возвращает НЕХ-строку размером 40 байт для заполнения диаграммы статистики видимых спутников. Диаграмма должна состоять из 20 элементов, информация о каждом элементе диаграммы содержится в двух байтах: первые два байта содержат информацию для первого элемента диаграммы, вторые два байта – для второго и т.д. Структура ответа:

<N_SAT INF_SAT><N_SAT INF_SAT>....<N_SAT INF_SAT>



N_SAT – номер спутника (1 байт)
INF_SAT – информация о спутнике (1 байт)
Структура байта INF_SAT следующая:
7й бит
1 – спутник используется в расчёте координат
0 – спутник не используется в расчёте координат
6..0 биты – уровень сигнала данного спутника (0..99)

Пример: Запрос: *get statsats* Ответ: 09941E924C9B2B0053001C004B9252174111080E5400078F4A911097429C02991B00059048001700 ОК

24. Настройка границы диапазона скоростей (set/get speedbound)

Формат команды: set speedbound <NET> <BOUND> get speedbound <NET>

Описание:

<NET> - статус сети: HOME – настройки для зоны домашней сети, ROAMING – настройки для зоны роуминга. <BOUND> - граничное значение для нижнего/верхнего диапазона скоростей

Пример:

Запрос: set speedbound roaming 180;set speedbound home 30;get speedbound roaming;get speedbound home

Ответ: ОК ОК 180 ОК 30 ОК

25. Настройка параметров регистрации точек трека (set/get trackcfg)

Формат команды: set trackcfg <NET> <IS_TIME> {<TIME>} <IS_DIST> {<DIST>} <IS_ANGLE> {<ANGLE>} {<RANGE>} <IS_IGN> get trackcfg <NET>

Описание: Параметры: <*NET>* - статус сети: *HOME* – настройки для зоны домашней сети, *ROAMING* – настройки для зоны роуминга. <*IS_TIME>* - разрешение регистрации точки трека по времени. Возможные значения: *ON* – регистрация по времени разрешена; *OFF* – регистрация по времени запрещена. {*<TIME>*} – Если *IS_TIME = ON*, то задается период регистрации точек трека во время движения транс-

{<*TIME>*} – Если *IS_TIME = ON*, то задается период регистрации точек трека во время движения транспортного средства. Точка по времени регистрируется, если за заданный период не было других событий. Если *IS_TIME = OFF*, то период не задается.



</s>

<p

Возможные значения:

ON – регистрация по расстоянию разрешена;

OFF – регистрация по расстоянию запрещена.

{<*DIST*>} – Если *IS_DIST* = *ON*, то задается дистанция, по которой регистрируются точки трека во время движения TC. Если *IS_DIST* = *OFF*, то дистанция не задается.

</s>

<p

Возможные значения:

ON – регистрация по углу поворота разрешена;

OFF – регистрация по углу поворота запрещена.

{<ANGLE>} — Если IS_ ANGLE = ON, то задается угол поворота, по которому регистрируются точки трека во время движения транспортного средства. Если IS_ANGLE = OFF, то угол поворота не задается.

{<*RANGE*>} — Выбирается диапазон скоростей, на который распространяются указанные в команде настройки. Возможные значения: *LO* — нижний диапазон, *HI* — верхний диапазон. Если параметр не задан, то настройки применяются на оба диапазона.

</s>

<p

ON – разрешена регистрация при смене статуса зажигания, OFF – запрещена.

get trackcfg <NET>

Ответ:

<IS_TIME1>{<TIME1>}<IS_DIST1>{<DIST1>}<IS_ANGLE1>{<ANGLE1>}<IS_TIME2>{<TIME2>} <IS_DIST2>{<DIST2>}<IS_ANGLE2>{<ANGLE2>} <IS_IGN> Пример: Запрос: set trackcfg home on 120 on 60 on 8 lo on;get trackcfg home Ответ: ОК ON 120 ON 60 ON 8 ON 120 ON 200 ON 5 ON OK

26. Настройка параметров регистрации превышения скорости (set/get overspeed)

Формат команды: set overspeed <NET> <IS_ENABLED> <OVERSPEED><SPEED_INCREMENT> get overspeed <NET>

Описание: <NET> - статус сети: HOME – настройки для зоны домашней сети, ROAMING – настройки для зоны роуминга.

</s>
<IS_ENABLED> - Разрешение регистрации точек трека по превышению скорости.

Возможные значения: ON OFF

<*OVERSPEED*> - Значение скорости, выше которого начинают регистрироваться точки трека по превышению скорости

<SPEED_INCREMENT> - Приращение скорости, по которому регистрируются точки трека при превышении. То есть, точка трека по превышению отбивается при Speed = OVERSPEED + n* SPEED_INCREMENT.

Пример:

Запрос: set overspeed home on 100 5;set overspeed roaming off;get overspeed home;get overspeed roaming

Ответ: ОК ОК ОN 100 5 ОК OFF 110 10 ОК



27. Настройка функции отсылки дополнительных данных (set/get traffic)

Формат команды: set traffic <IS_PARKING_COORD> <IS_FIRST_MSG><IS_AUX_ENABLED> get traffic

Описание:

<IS_PARKING_COORD> - Настройка отправки координат в режиме стоянки. Возможные значения: ON OFF. <IS_FIRST_MSG> - Настройка отправки приветственного сообщения терминала. Возможные значения: ON OFF.

<IS_AUX_ENABLED> - Настройка отправки поля AUX. Возможные значения: ON OFF.

Пример:

Запрос: *set traffic on off on;get traffic* Ответ: ОК ON OFF ON OK

28. Настройка режима "остановка" (set/get stopcfg)

Формат команды: set stopcfg <NET> <PERIOD> <TIMEOUT> get stopcfg <NET>

Описание: <NET> - статус сети: HOME – настройки для зоны домашней сети, ROAMING – настройки для зоны роуминга. <PERIOD> - период регистрации точек в режиме остановки транспортного средства (сек.) <TIMEOUT> - время (мин.), прошедшее после остановки транспортного средства, по истечении которого терминал переходит в режим парковки (в котором разрешен переход в режим энергосбережения).

Пример: Запрос: *set stopcfg home 10 3;get stopcfg home* Ответ: OK 10 3 OK

29. Настройка фильтра координат GPS-приёмника (set/get gpsfilter)

Формат команды: set gpsfilter <MAX_HDOP> <MIN_SATS> get gpsfilter

Описание:

</MAX_HDOP> - Максимальное значение HDOP, выше которого координаты считаются не валидными.
</MIN_SATS> - минимальное количество спутников, по которым координаты считаются валидными.

Пример: Запрос: *set gpsfilter 3.5 5;get gpsfilter* Ответ: ОК 3.5 5 ОК



30. Настройка режима "стоянка" (set/get parkingcfg)

Формат команды: set parkingcfg <NET><PERIOD> get parkingcfg <NET>

Описание: <NET> - статус сети: HOME – настройки для зоны домашней сети, ROAMING – настройки для зоны роуминга. <PERIOD> - период регистрации точек в режиме стоянки.

Пример: Запрос: *set parkingcfg home 60;get parkingcfg home* Ответ: ОК 60 ОК

31. Настройка работы с зажиганием (set/get igncfg)

Формат команды: set igncfg <IS_IGNFLT>{<IS_SP>} {<ADC_CH>} {<LOW_VOLTAGE>} {<HIGH_VOLTAGE>} get igncfg

Описание:

< *IS_IGNFLT>* - Разрешение фильтра координат по зажиганию. Возможные значения: *ON OFF*. *{<IS_SP>}* - Переключение между режимами "Остановка" и "Стоянка" только по изменению статуса зажигания. Возможные значения: *ON OFF*.

{< ADC_CH>} — Название канала АЦП, по которому отслеживается статус зажигания. Возможные значения: PWR_EXT, ADC1.

{<LOW_VOLTAGE>} - нижняя граница гистерезиса по включению/отключению зажигания. {<HIGH_VOLTAGE>} - верхняя граница гистерезиса по включению/отключению зажигания.

Пример:

Запрос: set igncfg on off adc1 10.5 12;get igncfg Ответ: OK ON OFF ADC1 10.5 12.0 OK

32. Настройка разрешения режима пониженного энергопотребления на стоянках (set/get nrgsave)

Формат команды: set nrgsave <IS_ENABLED> get nrgsave Описание: <IS_ENABLED> - Возможные значения: ON OFF.

Пример: Запрос: *set nrgsave on;get nrgsave* Ответ: OK ON OK

33. Настройка режима выгрузки трека (set/get uploadcfg)



Формат команды: set uploadcfg <NET> <MODE> {<TIME>} get uploadcfg <NET>

Описание:

<NETWORK> - Выбор сети, для которой задаются настройки. Возможные значения: HOME, ROAMING <MODE> - Выбор режима выгрузки для выбранной сети. Возможные значения: FAST (точки трека выгружаются сразу после регистрации), PACKET (формируется несколько точек в пакет перед отправкой на сервер), SCHEDULE (периодическая выгрузка трека по расписанию).

{<TIME>} – Для режима FAST не используется, для режима PACKET – максимально допустимая задержка отправки точек трека (сек), для режима SCHEDULE – период выгрузки трека.

Пример:

Запрос: *set uploadcfg home fast;get uploadcfg home* Ответ: ОК FAST ОК

34. Настройка перехода в режим deep-sleep при работе от встроенного аккумулятора (set/get intaccsleep)

Формат команды: set intaccsleep <IS_ENABLED> {<TIMEOUT>} get intaccsleep

Описание:

<IS_ENABLED> - Возможные значения: ON OFF.

{<TIMEOUT>} – Если *IS_ENABLED=ON*, то задается время перехода в режим deep-sleep после отключения внешнего питания. Если *IS_ENABLED=OFF*, то параметр не задается.

Пример: Запрос: *set intaccsleep on 10;get intaccsleep* Ответ: OK ON 10 OK

35. Настройка перехода в режим deep-sleep при работе от внешнего аккумулятора (set/get extaccsleep)

Формат команды: set extaccsleep <IS_ENABLED> {<GOSLEEP_VOLT>} {<WAKEUP_VOLT>} get extaccsleep

Описание:

<IS_ENABLED> - Возможные значения: ON OFF.

{<*GOSLEEP _VOLT>} {*<*WAKEUP _VOLT>} –* соответственно пороговые напряжения на аккумуляторе для перехода в спящий режим и для выхода из спящего режима. Значения задаются только если *IS_ENABLED=ON*. Минимальное напряжение перехода в спящий режим должно быть не меньше 9В, минимальная разница пороговых напряжений (гистерезис) должна быть не меньше 0.1В.

Пример:

Запрос: *set extaccsleep on 10 12;get extaccsleep* Ответ: ОК ON 10.000 12.000 ОК



36. Запрос уникального идентификатора (ICCID) установленных SIM-карт (get iccid)

Формат команды: get iccid <SIM>

Описание:

<SIM> - номер SIM-карты, возможные значения: 1,2

Возможность получения данного идентификатора может быть не всегда доступна, например, при отрицательном балансе или при отсутствии связи. В этих случаях команда может возвращать ответ "NA".

Пример: Запрос: *get iccid 1;get iccid 2* Ответ: NA OK 897010204556580053FF OK

37. Данные о локации по базовым станциям (get lbsdata)

Формат команды: get lbsdata

Описание:

Применяется только с "get" Команда возвращает ответ вида: <*RXL*> <*MCC*> <*MNC*> <*CellID*> <*LAC*> <*TA*> OK <*RXL*> - (Receive quality) уровень принимаемого по данному каналу радиосигнала на входе в приёмник модема в dBm. <*MCC*> (Mobile Country Code) — код, определяющий страну, в которой находится оператор мобильной связи. <*MNC*> (Mobile Network Code) — код, присваиваемый оператору мобильной связи. <*CellID*> (CID) — Идентификатор соты (HEX) <*LAC*> (Location Area Code) — код локальной зоны (HEX) <*TA*> (Timing Advance) параметр компенсации времени прохождения сигнала до базовой станции. Если данные недоступны или нет GSM-сигнала, то команда возвращает ответ NA OK

Пример: Запрос: *get lbsdata* Ответ: -35 250 1 B08 BBA 255 OK

38. Данные о загрузчике (get bldrstat)

Формат команды: get bldrstat

Описание: Формат ответа: <bldrver> - версия загрузчика Пример: Запрос: get bldrstat



Ответ: 3 ОК

39. Настройка регистрации точек трека по превышению заданного ускорения (set/get drivequal)

Формат команды: set drivequal <NET> <en> <G> get drivequal <NET>

Описание: *<NET>* - статус сети: *HOME* – настройки для зоны домашней сети, *ROAMING* – настройки для зоны роуминга. *<en>* - флаг разрешения регистрации точки по превышению порогового ускорения (*on, off*) *<G>* - пороговое значение ускорения, выше которого будет регистрироваться внеочередная точка трека, задаётся с точностью до 0.1. Возможные значения от 1.1 до 8.0. Команда "get" возвращает ответ в формате *<en> <G>*

Пример:

Запрос: *set drivequal home on 5.4;get drivequal home* Ответ: OK ON 5.4 OK

40. Настройка регистрации точки по смене идентификатора iButton (set/get ibevent)

Формат команды: set ibevent is1 is2 is3 is4 is5 is6 is7 is8 get ibevent

Описание:

Команда разрешения регистрации точки трека при смене значения идентификатора, полученного от считывателя iButton или Matrix. Формат ответа и команды:

is1..is8 флаги разрешения формирования точки по факту смены значения на слоте OW1..OW8, возможные значения: ON, OFF.

Пример: Запрос: *set ibevent on on off off on on off off;get ibevent* Ответ: OK ON ON OFF OFF ON ON OFF OFF OK

41. Настройка списка отправляемых параметров расходомера Eurosens Delta (set/get esnsparam)

Формат команды: set esnsparam {<N1>}..{<N39>} get esnsparam

Описание:

<N1>..<N39> – список номеров параметров для отправки на сервер.

Команда задаёт список отправляемых на сервер статистики параметров, получаемых от датчика расхода Eurosens Delta

Пример:



Запрос: *set esnsparam 10 11 12 15;get esnsparam* Ответ: ОК 10 11 12 15 ОК

42. Получение параметров расходомера Eurosens Delta (get esnsdata)

Формат команды: get esnsdata {<N1>}..{<N39>}

Описание:

Применяется только с "get". *<N1>..<N39>* — список считываемых номеров параметров.

Команда запрашивает значения указанных параметров датчика расхода Eurosens Delta, значения параметров в ответе на команду следуют в запрашиваемой последовательности.

Пример: Запрос: get esnsdata 2 1 3 4 5 Ответ: 0 90 1 118 0 ОК

43. Получение доступного объёма памяти в записи ЧЯ для параметров расходомера Eurosens Delta (get esnsspace)

Формат команды: get esnsspace

Описание:

Применяется только с "get". Команда возвращает объём доступной памяти для записи в ЧЯ при текущем сохранённом наборе отправляемых параметров расходомера

Пример: Запрос: get esnsspace Ответ: 43 ОК

44. Формирование списка приоритетных и запрещённых операторов (get/set oper pr/dis)

Формат команды: set oper pr <SIM>[<OPER_PR1>] .. [<OPER_PR20>] set oper dis <SIM>[<OPER_DIS1>] .. [<OPER_DIS10>] get oper pr <SIM> get oper dis <SIM>

Описание:

Команда позволяет сформировать список приоритетных и запрещённых операторов связи GSM при нахождении в роуминге или при работе с MultiSIM-картой.

<SIM> - номер SIM-карты. Возможные значения: SIM1, SIM2.

<OPERS_PR>, <OPERS_DIS> - коды приоритетных и запрещённых операторов. Коды задаются через пробел. Всего можно сохранить 20 приоритетных и 10 запрещённых кодов. Пример:



После отправки команд формирования списков кодов рекомендуется выполнять проверку результата с помощью команд get oper pr <SIM>;get oper dis <SIM>.

Запрос: get oper pr sim1;get oper dis sim1 Ответ: 0000000000000000000 OK 000000000 OK

45. Настройка режима работы одометра (get/set odmmode)

Формат команды: get odmmode set odmmode <mode>

Описание:

Команда позволяет настроить режим отправки значения одометра на сервер статистики. <mode> - режим отправки измеренного значения расстояния, возможные значения: "ABS" – на сервер статистики отправляется абсолютное значение (в километрах с дискретностью 1 м.), "REL" – на сервер статистики отправляется относительное значение (в метрах с дискретностью 1 мм.).

Пример:

Запрос: *set odmmode REL;get odmmoder* Ответ: ОК REL ОК

46. Получение значения одометра (get odometer)

Формат команды: aet odometer

Описание:

Применяется только с "get". Команда позволяет получить суммарное пройденное расстояние в метрах. Для сброса одометра используется команда *reset odometer*.

Пример:

Запрос: get odometer;reset odometer Ответ: 665452 ОК Reset odometer ОК

47. Разрешение выгрузки точек трека в роуминге (get/set roamingupload)

Формат команды:



set roamingupload <on/off> get roamingupload

Описание:

Команда позволяет получить статус разрешения выгрузки точек трека при нахождении терминала в зоне действия роуминга.

Пример:

Запрос: set roamingupload on;get roamingupload Ответ: ОК ОN ОК

48. Настройка режима перехода в режим стоянки (get/set ctrlparking)

Формат команды: set ctrlparking [<COND1>] ... [<COND3>] get ctrlparking

Описание:

Команда позволяет настроить алгоритм перехода в режим стоянки. <*COND>* - условие перехода в режим стоянки. TIME – переход в режим стоянки по истечении заданного времени нахождения в режиме остановки; IGN – переход в режим стоянки по выключению зажигания; ACCL – переход в режим стоянки по отсутствию сигнала вибрации с датчика ускорения.

Можно выбрать несколько условий переключения между режимами стоянки и остановки, переход в режим стоянки осуществляется при соблюдении всех выбранных условий.

Пример:

Запрос: *set ctrlparking ign accl;get ctrlparking* Ответ: OK IGN ACCL OK

49. Запрос режима регистрации точек трека (get tpregmode)

Формат команды: get tpregmode

Описание: Применяется только с "get".

Команда возвращает статус режима регистрации точек трека.

INIT – инициализация модуля GPS;

SLEEP – GPS-модуль находится в спящем режиме;

PARKING – терминал в режиме стоянки;

STOP – терминал в режиме остановки;



TRAVEL – терминал в режиме движения;

Режим регистрации точек трека определяется настройкой конфигурации терминала и статусами состояния акселерометра, зажигания и движения.

Пример:

Запрос: *get tpregmode* Ответ: PARKING OK

50. Выбор режим работы универсальных портов (get/set iomode)

Формат команды: get iomode set iomode <ionum> <mode>

Описание:

Возвращает режим работы универсальных портов. <*iomode1>* - режим работы универсального порта № 1 <*iomode2>* - режим работы универсального порта № 2 <*iomode3>* - режим работы универсального порта № 3 <*iomode4>* - режим работы универсального порта № 4 Список режимов см. в описании команды "set iomode" Настраивает режим работы универсального порта. Параметры команды:

<ionum> :(обязательный) - универсальный порт

1 - Универсальный порта № 1

2 - Универсальный порта № 2

3 - Универсальный порта № 3

4 - Универсальный порта № 4

<mode> : (обязательный) режим работы универсального порта

ain <fltr> - режим аналогового входа (0..30 В). Данный режим имеет необязательный параметр – степень фильтрации [0..10]. Если параметр отсутствует или равен нулю – фильтрация отключена. Если значение параметра больше нуля, то к измеренным значениям применяется сглаживающий фильтр. *ignctrl* - контроль зажигания (только один из входов)

freq - частотный вход (0..40000 Гц)

lowfreq - режим измерения низкой частоты (0..40 Гц, дискретность 0.1 Гц)

cntrise <fltr> - счетчик по переднему фронту импульса. Данный режим имеет необязательный параметр — время дребезга [0..100]. Если параметр отсутствует или равен нулю — антидребезг отключен. Если значение параметра больше нуля, то терминал применяет фильтр антидребезга.

cntfall <fltr> - счетчика по заднему фронту импульса. Если параметр отсутствует или равен нулю – антидребезг отключен. Если значение параметра больше нуля, то терминал применяет фильтр антидребезга

din - дискретный вход

епс - режим энкодера

dout_on - дискретный выход : выход открыт (ОК)

dout_off - дискретный выход : выход закрыт (ОК)

ibutton <owslot> - дискретный выход : срабатывание от ключа iButton. Данный режим имеет обязательный параметр - номер слота 1-Wire, появление ключа в котором вызовет переключение выхода.



Возможные значения параметра:

ow.1 .. ow.8

alarm <txtmsg | notxtmsg> - тревожная кнопка. Если в качестве параметра указано *txtmsg* то в момент нажатия тревожной кнопки будет зарегистрирована точка трека и сгенерировано текстовое сообщение с указанием универсального порта, на котором сработала тревожная кнопка, а также даты и времени срабатывания тревожной кнопки. Если в качестве параметра указано *notxtmsg*, то при срабатывании тревожной кнопки будет зарегистрирована только точка трека. Текстовое сообщение не генерируется.

Примечание. Т.к. режим энкодера предполагает использование двух универсальных портов терминала (io1+io2 или io3+io4), невозможно включить режим работы энкодера для той пары универсальных портов терминала, один из портов которой используется для подключения тревожной кнопки, в качестве входа контроля зажигания или является выходом, управляемым ключем iButton. При попытке включить режим энкодера терминал сгенерирует соответствующие предупреждения : "WARN : Alarm input", "WARN : IgnCtrl input" или "WARN : iButton out" соответственно.

Пример:

Запрос: get iomode Ответ: ain freq ain ain OK Запрос: set iomode 1 ain Ответ: OK

51. Чтение данных универсальных портов (get iodata)

Формат команды: get iodata

Описание:

Возвращает данные универсальных портов (напряжение, состояние, счетчик).

<iodata1> - данные универсального порта № 1

<iodata2> - данные универсального порта № 2

<iodata3> - данные универсального порта № 3

<iodata4> - данные универсального порта № 4

Для режима "Аналоговый вход" значение напряжения выдается с тремя знаками после запятой. Для режимов "Счетчик", "Энкодер", "Частотный вход", "Дискретный вход" и "Дискретный выход" значение выдается в виде целого числа. Для режима "Измерение низкой частоты" значение выдается с одним знаком после запятой. Список режимов см. в описании команды "set iomode"

Пример: Запрос: *get iodata* Ответ: *12.346 2345 9.118 4.874 ОК*

52. Настройка общих параметров встроенного модуля CAN (get/set cancfg)

Формат команды: get cancfg set cancfg < IS_ENABLE > <SPEED>

Описание:



Настройка общих параметров встроенного модуля CAN </br></

Пример: Запрос: set cancfg off Запрос: set cancfg on 500 Ответ: OK Запрос: get cancfg Ответ: ON 500 OK

53. Запрос данных со слотов встроенного модуля CAN (get candata)

Формат команды: get candata Ответ: <CAN1 > .. <CAN8> OK

Описание: Запрос данных слотов встроенного модуля CAN <*CAN1* > .. <*CAN8*> - данные всех восьми слотов встроенного модуля CAN

Пример: Запрос: get candata Ответ: 81 799.75 27 102 22 3.25 127.998 14.25 ОК

54. Настройка слотов встроенного модуля CAN (get/set canslot)

Формат команды: get canslot <SlotNum> set canslot < SlotNum> F <MID | NM> <BID> <CODE> set canslot < SlotNum> O <MID | NM> <BID> set canslot < SlotNum> P <MID> <BID> <CODE> set canslot < SlotNum> P <MID> <BID> <CODE> set canslot < SlotNum> M <FrameType> <FrameID> <FirstBit> <Len> <Endian> <DataType> <A> set canslot < SlotNum> S <FrameType> <FrameID> <Mask> <FirstBit> <Len> <Endian> <DataType> <A>

Описание:

ота встроенного модуля CAN			
– номер слота [18]			
– режим FMS			
– режим OBDII			
– режим для работы с конкретной моделью техники			
– ручной режим получения данных из кадра с заданным идентификатором			
– ручной режим получения данных из кадров с идентификаторами по маске			
– идентификатор модели из базы, или NM			
– идентификатор параметра из базы			
– код извлекаемых из кадра данных			
<i><frametype> –</frametype></i> тип кадра: 'STD' (стандартный кадр, длина идентификатора 11 бит) или 'EXT' (расши-			
ренный формат кадра, длина идентификатора 29 бит)			
– ID кадра в НЕХ-виде			



<mask></mask>	— маска в НЕХ-виде
<firstbit></firstbit>	– первый бит данных (First Bit) данных [164]
<len></len>	– длина данных, бит (1 32)
<endian></endian>	— формат хранения : 'L' = little-endian, 'B' = big-endian
<datatype></datatype>	– тип данных ('I' - целое со знаком, 'F' - с плавающей точкой)
<a>, 	– коэффициенты (с плавающей точкой) в формуле D = A*x + B, где D - искомые данные, х
	- сырые данные кадра. Коэффициент А не должен быть равен 0.

Для формирования команды настройки слотов встроенного модуля CAN рекомендуется использовать программу-конфигуратор терминала, которая позволяет указать требуемые настройки слота в графическом режиме и скопировать соответствующую команду в буфер обмена для дальнейшего использования (например, для отправки TCP-команды удаленному терминалу).

Пример:

Запрос:	set canslot 1 F NM 22 E275DB4F030A6E679F5B62966B0455FB29;get canslot 1
Ответ:	OK F NM 22 OK
Запрос:	set canslot 2 O NM 5; get canslot 2
Ответ:	OK O NM 5 OK
Запрос:	set canslot 3 P 18 2 A78DCCBB3D0FF5231D26C56BC41A371592;get canslot 3
Ответ:	OK P 18 2 OK
Запрос:	set canslot 4 M std 123 9 16 L I 1.5 -3.5; get canslot 4
Ответ:	OK M STD 123 9 16 L I 1.500000 -3.500000 OK
Запрос:	set canslot 5 S ext 321 FF00 25 8 B F -0.4 2; get canslot 5
Ответ:	OK S EXT 321 FF00 25 8 B F -0.400000 2.000000 OK

Диагностические команды

1. Получение статистики работы GPS-модуля (diag gps)

Формат команды: diag gps

Описание:

Команда возвращает следующие диагностические данные модуля GPS:

<stInit>,<maxTI>,<nMRst>[R1:R2:R3:R4],<nBRst>,<nSTout>,<nTaf>,<mDt>,<nRxMsg>

[M1:M2:M3:M4:M5:M6:M7:M8],<nIES>,<fM> [fM1: fM2: fM3: fM4: fM5: fM6: fM7: fM8]

<stInit> - статус инициализации модуля GPS (штатное состояние – 0x1f)

<maxTl> - максимальное время последней инициализации GPS-модуля в секундах.

<nMRst> - количество перезагрузок GPS-модуля с момента подачи питания;

R1 – количество ручных перезапусков модуля;

R2 – число перезапусков по причине длительного отсутствия координат;

R3 – число перезапусков по причине получения неправильного времени от модуля;

R4 — количество случаев зависания модуля;

<nBRst> - количество рестартов приемного буфера;

<nSTout> - количество случаев задержек прихода данных от модуля;

<nTaf> - количество случаев рассинхронизации времени GPS и терминала, два числа означают количество случаев рассинхронизации часов "в прошлое" и "в будущее" относительно внутренних часов терминала;

<mDt> - максимальное время рассинхронизации в секундах;

<nRxMsg> - количество принятых и обработанных сообщений от модуля;

<М1..M8> - количество принятых сообщений с префиксами "GGA", "GLL", "GSA", "GSV", "RMC", "VTG", "ZDA", "\$PMTK" соответственно.

<nIES> - счётчик успешных и ошибочных переинициализаций и счётчик переходов в спящий режим; <fM> - среднее количество принимаемых от модуля сообщений в секунду (должно быть около 10); <fM1..fM8> - средняя частота прихода сообщений с префиксами "GGA", "GLL", "GSA", "GSV", "RMC", "VTG", "ZDA", "\$PMTK" соответственно.

Пример:

Запрос: diag gps

Ответ: stInit=0x1f,maxTI=7,nMRst=2[0:1:0:0],nBRst=1,nSTout=0,nTaf=0,1,mDt=1,nRxMsg=131355,131354, [14063:0:28128:75098:14064:0:0:1] nIES=2,0,0,fM=9.33,[1.00:0.00:2.00:5.33:1.00:0.00:0.00:0.00] OK

При корректной инициализации GPS-модуля параметр stlnit должен быть равен 0x1f, время инициализации модуля — несколько секунд, в данном случае 7 секунд. Не должно быть самопроизвольных перезапусков модуля, низкая частота сообщений от модуля (fM < 8) говорит о проблемах приёма сигнала от спутников.

2. Получение статистики работы слота RS485 (diag rs485)

Формат команды: diag rs485 {N_SLOT}

Описание:



N_SLOT = 1..8. Значение 1 соответствует слоту R4.1, Значение 8 соответствует слоту R4.8).

Команда возвращает счетчик выполнения основного цикла потока приложения, отвечающего за шину RS485 (nLps); количество успешных запросов данных на шине (OkRq); через двоеточие перечислено количество ошибок чтения/записи по каждому слоту (SlotIoFails); слот, по которому будут отображены буферы ввода/вывода в шеснадцатиричном виде (Slot); передающий буфер слота (TxBuf); приемный буфер слота (RxBuf)

Пример: Запрос: *diag rs485 1* Ответ: nLps=404513,OkRq=404514,SlotIoFails=0:0:0:0:0:0:0:0.Slot=R4.1 TxBuf:0x3101066C, RxBuf:0x3E010600550D85CD64 OK

3. Получение статистики работы внутренних часов терминала (diag rtc)

Формат команды: *diag rtc*

Описание:

CT=26.11.18 08:52:07,ST=26.11.18 08:07:21(2687),SGsm=1,SGps=1,SNTP=0,MaxDSyns=0(00) OK Команда возвращает ответ вида: CT=<CT>, ST =<ST>(TT), SGsm=<SGsm>, SGps=<SGps>, SNTP=<SNTP>, MaxDSyns=< MaxDSyns >(TimeMaxDSyns)

<CT> Текущая системная дата и время, эти данные можно использовать для сравнения системного времени трекера и времени, приходящего с навигационных спутников. В этом случае уместно отправлять две команды одновременно: get datetime; diag rtc. Допустимо расхождение времени не более 1 секунды при наличии сигнала со спутников.

<ST> = Дата и время старта работы ПО терминала;

(ТТ) - Общее время работы трекера в секундах с момента перезапуска;

<SGsm> - Счетчик событий синхронизации системного времени по базовым станциям. В идеальном случае этот параметр должен быть равен 0 или 1 при наличии сигнала со спутников;

<SGps> - Счетчик событий синхронизации системного времени по спутникам. В идеальном случае этот параметр должен быть равен 1.

<SNTP> - Счетчик событий синхронизации системного времени с сервером NTP,

<MaxDSyns> - максимальное время рассинхронизации системного времени и UTC,

(TimeMaxDSyns) - UNIX-время момента максимальной рассинхронизации с UTC.

Пример:

Запрос: *diag rtc*

Ответ: 01.02.18 12:14:52,TTime=892,OTime=891,SGsm=0,SGps=0,SNtp=0,MaxDSyns=0,TimeMaxDSyns=0 ОК

4. Получение статистики работы GSM-модуля Доработать ответ на команду в трекере! (diag gsm)

Формат команды: diag gsm

Описание:

Команда возвращает ответ вида: timeOn=<timeOn>,timeGsm=<timeGsm1>(<timeGsm2>),Vcc=<Vcc>[VccMin..VccMax],Rst=<Rst>, nCntp=<nCntp>, timeSrv=<timeSrv1 0>(<timeSrv2 0>),<timeSrv1 1>(<timeSrv2 1>),<timeSrv1 2>(<timeSrv2 2>),



<timeSrv1_3>(<timeSrv2_3>),nSrvConn=<nSrvConn0><nSrvConn1><nSrvConn2><nSrvConn3>, nRxTcpPkt=<nRxTcpPkt0><nTxTcpPkt1><nTxTcpPkt2><nTxTcpPkt3> OK

<timeOn> - общее время (сек) непрерывной работы терминала за последние сутки;

<timeGsm1> - время (сек) непрерывного нахождения в зоне действия сети GSM;

<timeGsm2> - суммарное время в сети за последние сутки или после подачи питания;

<nCntp> - счётчик подключений к серверу синхронизации времени (NTP);

<timeSrv1_0.. timeSrv1_3> - время (сек) непрерывного нахождения на связи с сервером статистики 0..2 или с сервером обновлений (соединение №3);

<timeSrv2_0.. timeSrv2_3> - суммарное время нахождения на связи с сервером статистики 0..2 или с сервером обновлений (соединение №3) за последние сутки или после подачи питания;

<Rst> - количество программных перезапусков GSM-модуля;

<*nSrvConn0.. nSrvConn3*> - количество попыток соединения с сервером статистики (0..3) и с сервером обновлений (соединение №3);

<*nRxTcpPkt0.. nRxTcpPkt3*> - количество принятых TCP-пакетов от сервера статистики и сервера обновлений (соединение №3). Количество отправленных точек можно запросить с помощью команды *diag protocol*.

Статистика сбрасывается после каждого перезапуска GSM-модуля и накапливается заново.

Пример:

Запрос: diag gsm

Ответ: tOn=994,tGsm=922(935),Vcc=4213[4213..4219],Rst=1,S1=0,S2=1,tSrv=0(0) 0(0) 0(0) 0(0) nSC=0 0 0 0 nRxTcp=0 0 0 0 OK

5. Получение статистики работы слота RS232 (diag rs232)

Формат команды: *diag rs232*

Описание:

Команда возвращает счетчик выполнения основного цикла потока приложения, отвечающего за шину RS232 (nLps); количество успешных запросов данных на шине (OkRq); количество ошибок чтения/записи (IoFails), количество принятых байт в последнем пакете(LRx); содержимое передающего буфера (TxBuf) и приемного (RxBuf).

Пример:

Запрос: *diag rs232* Ответ: nLps=76455,OkRq=0,IoFails=0,LRx=0,TxBuf:0xB64100000077, RxBuf:0x OK

6. Получение статистики работы ЧЯ (diag bbox)

Формат команды: diag bbox

Описание:

```
Команда возвращает данные статистики работы с чёрным ящиком. Формат ответа:
PF=<PF0 PF1 PF2 PF3 PF4>, PC=<PC0 PC1 PC2 PC3 PC4>, RS=<RS0 RS1 RS2 RS3 RS4>, Ri=<Ri>, RL=<RL>,
WS=<WS>, ERR=<ERR>, Cl=<Cl>, TL=<TL>,DT=<DT>,OTW=<OTW>
```



<PF0..PF3> - количество записей в ЧЯ на момент старта ПО для каждого сервера статистики и для выгрузки через конфигуратор (PF3);

PF4 – количество точек с несинхронизированным временем на момент запуска терминала

<PC0..PC3> - текущее количество неотправленных записей для каждого сервера;

РС4 – количество точек с несинхронизированным временем в текущий момент

<RS0..RS4> - счётчики удачно прочитанных записей;

<Ri> - счётчик переинициализаций ЧЯ;

<RL> - счётчик случаев отмены чтения точки (для предотвращения переполнения TCP-буфера);

<WS> - счётчик успешно сохранённых точек (каждая точка сохраняется одновременно для всех серверов);

<ERR> - счётчик ошибок работы с ЧЯ;

<Cl> - счётчик случаев полного стирания ЧЯ;

<TL> - Unix-время момента записи точки после последней самой длительной задержки записи в ЧЯ.
<DT> - Максимальная задержка между записями точек в ЧЯ после перезапуска терминала. В нормальном режиме работы данное число не должно превышать значения параметра интервала записи точек во время стоянки;

<OTW> - счётчик событий задержки записи точки в ЧЯ на время более 10 секунд после момента записи по расписанию.

Пример:

Запрос: *diag bbox* Ответ: PF=0 0 0 0 0 PC=0 0 0 0 0 RS=2285 0 0 0 0 Ri=1 RL=68 WS=2258 ERR=0 Cl=0 TL=1522105225 DT=183 ОТW=0 OK

7. Получение статистики работы CAN-логгера (diag canlog)

Формат команды: diag canlog

Описание:

Команда запроса статистики работы с CAN-логгером. Возвращает ответ вида: Enc=<Enc>,DecS=<DecS>,DecE=<DecE>,ErSC=<ErSC>,maxTR=<TR> <Enc> - Количество состояний "старт готовности" перед приёмом данных; <DecS> - Количество успешно принятых пакетов; <DecE> - Количество нераспознанных пакетов; <ErSC> - Количество попыток инициализации модуля CanLog; <TR> - максимальное время ожидания ответа от модуля (примерно TR*2 секунд).

Пример: Запрос: *diag canlog* Ответ: Enc=264,DecS=265,DecE=1,ErSC=1,maxTR=10 OK

8. Получение статистики отправки точек на сервер (diag protocol)

Формат команды: diag protocol

Описание: Команда запроса статистики отправки точек на сервер.



Возвращает ответ вида:

PT=<PT0 PT1 PT2 PT3>,PS=<PS0 PS1 PS2 PS3>,PD=<PD0 PD1 PD2 PD3>,BI=<BI0 BI1 BI2 BI3>

<РТО.. РТЗ> - общее количество отправленных точек, в т.ч. повторных отправок

<PS0..PS3> - количество успешно отправленных точек, должно совпадать с количеством успешно прочитанных записей из ЧЯ;

<PD0..PD3> - количество отправленных фрагментов записей TCP, актуально для версии с поддержкой PressureProPulse;

<BIO..BI3> - количество переинициализаций ЧЯ по причине наличия нераспознанных типов записей. Данную команду рекомендуется использовать совместно с командой *diag bbox.*

Пример:

Запрос: diag protocol

Ответ: PT=2288 0 0 0 PS=2261 0 0 0 PD=0 0 0 0 BI=0 0 0 0 ОК

9. Получение статистики формирования точек трека

(diag track) Формат команды: *diag track*

Описание:

Команда запроса статистики формирования точек трека. Возвращает ответ вида: Total:<Total> 0:<0> 1:<1> 2:<2> 3:<3> 4:<4> 5:<5> 6:<6> 7:<7> 8:<8> 9:<9> A:<A> B: <Total> - общее количество зарегистрированных точек <0> - количество ошибок регистрации точек <1> - первая точка после подачи питания, всегда должно быть значение 1 <2> - количество точек зарегистрированных при изменении идентификатора iButton <3> – количество точек зарегистрированных по изменению направления (азимута) <4> - количество точек зарегистрированных по расстоянию <5> - количество точек зарегистрированных по событию "Старт" <6> - количество точек зарегистрированных по событию "Стоп" <7> - количество точек зарегистрированных по времени <8> - количество точек зарегистрированных по превышению скорости <9> - количество точек зарегистрированных по нажатию "тревожной кнопки" <А> - количество точек зарегистрированных по превышению ускорения <В> - количество точек зарегистрированных по изменению статуса зажигания. После достижения одним из счётчиков значения 65535 обнуляются все счётчики.

Пример:

Запрос: *diag track* Ответ: Total:2261 0:0 1:1 2:0 3:919 4:243 5:245 6:555 7:298 8:0 9:0 A:0 B:0 ОК



Стандартные параметры пакета данных

Nº	Параметр	Описание		
1	speed	скорость движения		
2	latitude	высота над уровнем моря		
3	sats	количество спутников		
4	course	курс (направление движения)		
5	lat	географическая широта		
6	lon	географическая долгота		
7	time	UNIX-время сообщения		
8	inN	цифровой вход, где N — номер входа		
9	outN	цифровой выход, где N — номер выхода		
10	adcN	аналоговый вход, где N— номер входа		

Дополнительные параметры пакета данных

N⁰	Параметр	Описание			
1	pwr_ext	напряжение бортсети автомобиля			
1 2	aux	напряжение бортсети автомобиля 32-разрядное слово, отображается в шестнадцатеричном виде. Предназначено для отображения дополнительной информации о текущем статусе и диагно- стики проблем. 32-разрядное поле aux paccматривается как совокупность би- товых полей. Каждая область значащих бит в слове имеет свое предназначе- ние: Биты 03 определяют номер записи в пакете с координатными точками, от- правленном на сервер Wialon Биты 419 – номер отправленного на сервер Wialon пакета Биты 2027 – событие, по которому зарегистрирована точка трека. Возможные значения: 0x01 – Первая зарегистрированная точка с валидными координатами 0x02 – Точка зарегистрирована по событию iButton 0x03 – Точка зарегистрирована по углу поворота 0x04 – Точка зарегистрирована по остановке 0x06 – Точка зарегистрирована по старту 0x07 – Точка зарегистрирована по превышению скорости 0x08 – Точка зарегистрирована по тревожной кнопке 0x0A – Точка зарегистрирована по превышению скорости 0x0B – Точка зарегистрирована по превышению заданного ускорения 0x0A – Точка зарегистрирована по времени простоя 0x0A – Точка зарегистрирована по превышению заданного ускорения 0x0A – Точка зарегистрирована по превышению заданного ускорения 0x0B – Точка зарегистрирована по включению/выключению зажигания Биты 2831 – Валидность определения координат (0 – координаты не валиднь 1,2 – координаты валидны)			
3	F1, F2, F3, F4	Частота, измеренная на дискретном входе FIN1 FIN2. FIN3 или FIN4			
4	R2.1	Значение датчика на интерфейсе RS-232			
5	R4.1R4.8	Значение датчика на интерфейсе RS-485 соответствующего слота.			
6	OW.1OW.8	Значение датчика на интерфейсе 1-Wire соответствующего слота.			
7	R4.1.1,R4.1.2 R4.8.1,R4.8.2	Данные с датчиков при получении парных параметров с соответствующего сло- та.			
8	P1 P34	Значения давления в шинах при использовании СКД PressurePro.			



9	T1 T34	Температура шины (номер температурной зоны) при использовании СКД Pres- surePro
10	c[PREFIX]	Параметр, получаемый от Can-логгера, например cS=0,cL=10,cXH=15
11	Gsim	Активность sim-карты: 1 — sim-карта активна, 0 — sim-карта неактивна или не установлена.
12	Grssi	Уровень сигнала GSM. (0 31)
13	Gregst	Статус регистрации в сети: 0 – нет сети, 1 – домашняя сеть, 2 – поиск сети, 3 – оператор отказал в регистрации, 4 – неизвестный статус, 5 – нахождение в ро- уминге.
14	Gcipst	Трёхбитное число. Бит 02 — статус активности соединений 02. Установленный бит говорит о наличии соединения с серверами 02.
15	Gsrvst	Трёхбитное число. Бит 02 – статус авторизации на сервере 02. 0 – нет автори- зации, 1 – авторизация пройдена.
16	Gupdst	0 – ПО не обновляется, 1 – идёт обновление ПО.
17	Accel	Значение ускорения в единицах G (0.00 13.00), при этом достоверными будут значения до 8G.
18	StAccel	Статус движения транспортного средства: 0 – неизвестное состояние, 1 – ини- циализация датчика ускорения, 2 – режим движения, 3 – стоянка, 4 – резкий поворот, ускорение или торможение.
19	lgn	Статус зажигания (0 – зажигание выключено, 1 – включено)
20	Odm	Значение одометра
21	ES1ES39	Параметры датчика pacxoдa Eurosens Delta RS100
22	CAN1CAN8	Данные слотов встроенного модуля CAN



Список поддерживаемых устройств и протоколов

Nº	Тип устройства	Интерфейс	Протокол	Тип данных	Пример датчика
1	DUTOMNI	RS232 RS485	LLS	FREQ TEMP FUEL	Mielta ДУТ-3404
2	DUTOMN2	RS232 RS485	LLS	FREQ TEMP FUEL	Omnicomm LLS30160
3	IBUTTON	1-Wire	iButton	ID	Dallas DS-199x
4	DS1820	1-Wire	DS1820	TEMP	Mielta ДТ-3402
5	DUMLT	RS485	Mielta	ANGLE	Mielta ДУ-3403
6	ATOL	RS232 + адаптер	Тахограф- Пенал	DDD	ATOL Drive 5
7	LCDMLT	RS-485	Mileta	STATUS	Mielta ДС-1502
8	RFIDRCS	RS-232	RCS	ID	Идентификатор RFID-карточек води- тельского персонала RCS
9	CANLOG	RS-232	CANlog	STATUS	CAN-LOG P145
10	MATRIX	1-Wire	iButton	ID	Iron-Logic MATRIX III
11	RFIDMLT	1-Wire, RS-232	Mielta	ID	Mielta CPM-3303-04
12	AUTOSNS	RS-485	LLS	TEMP PARAM1 PARAM2	ДУТ-КВ-Р01
13	CANFMS3	RS-232	CANlog	STATUS	CANFMS-3
14	PRESPRO	RS-232	PressurePro	STATUS	PressurePro APM1
15	PRPTPMS*	RS-232	PressurePro	STATUS	PreessurePro Pulse
16	EXTGPS	RS-232	NMEA 0183	PARAM2	EZ_Guide 250
17	ESFLOW	RS-232	Modbus	STATUS	Eurosens Delta RS100
18	ZET7012	RS-485	Modbus	PRESS	Zetlab Zet7012
19	RFMLT2	RS-485, 1-Wire	Mielta, iBut- ton	ID	Считыватель RFID Mielta
20	ADM20	RS485	ADM	UID125 UID1356 UID21	ADM 20 RFID- Считыватель

*по отдельному заказу

MIELTA.RU info@mielta.ru